NEC Express5800シリーズ Express5800/R120a-1

2

ハードウェア編

本装置のハードウェアについて説明します。

各部の名称と機能(132ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

設置と接続(144ページ)

本体の設置にふさわしい場所やラックへの取り付け手順、背面コネクタへの接続について説明しています。

基本的な操作(159ページ)

電源のONやOFFの方法、およびフロッピーディスクやCD-ROMのセット方法などについて説明しています。

内蔵オプションの取り付け(169ページ)

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。

システムBIOS (SETUP) のセットアップ (250ページ)

専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。また、このユーティリティで設定したパラメータが保存されている内部メモリ(CMOSメモリ)のクリア方法およびマザーボードの割り込みの設定についても説明しています。

RAIDシステムのコンフィグレーション(285ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして運用するための 方法について説明しています。


リセット (361ページ)

システムのリセット方法と内部メモリ(CMOSメモリ)のクリア方法について説明します。

各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

装置前面



(1) フロントベゼル

日常の運用時に前面のデバイス類を保護するカバー。添付のセキュリティキーでロックすることができる (→159ページ)。

(2) キースロット

フロントベゼルのロックを解除するセキュリティ キーの差しロ(→159ページ)。

(3) POWERランプ (緑色)

電源をONにすると緑色に点灯する。また、スタンパイ時には点滅する(\rightarrow 139ページ)。

(4) DISK ACCESSランプ (緑色/アンバー 色)

内蔵のハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯する。内蔵のハードディスクドライブのうち、いずれか1つでも故障するとアンバー色に点灯する(→140ページ)。

(5) ACTランプ (緑色)

システムがネットワークと接続されているときに 点灯する(→140ページ)。アイコンにある数字 は「1」がLANコネクタ1用で、「2」がLANコネ クタ2用を示す。

(6) UIDランプ(青色)


UIDスイッチを押したときに点灯する。ソフトウェアからのコマンドによっても点灯または点滅する(\rightarrow 141ページ)。

(7) STATUSランプ (前面) (緑色/アンバー 色)


本装置の状態を表示するランプ(→139ページ)。 正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が 起きるとアンバー色に点灯または点滅する。

装置前面(フロントベゼルを取り外した状態)

2.5インチディスクモデル



3.5インチディスクモデル



(1) ハンドル(左右に1個ずつ)

ラックからの引き出しやラックへ収納するときに 持つ部分。

(2) モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続する (→156ページ)。 背面のモニタコネクタと排他。

(3) USBコネクタ (2ポート)

USBインターフェースに対応している機器と接続する (→156ページ)。

(4) RESETスイッチ

本装置をリセットするスイッチ (→361ページ)。

(5) DUMP(NMI) スイッチ

押すとメモリダンプを実行する (→446ページ)。

(6) POWERスイッチ

電源をON/OFFにするスイッチ (→160ページ)。 一度押すとPOWER/SLEEPランブが点灯し、ON の状態になる。もう一度押すと電源をOFFにす る。4秒以上押し続けると強制的に電源をOFFに する (→362ページ)。

※ 本装置はスリープ機能をサポートしていません。

(7) UID (ユニットID) スイッチ

装置前面/背面にあるUIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する(→164ページ)。ソフトウェアからのコマンドによっても点灯または点滅する。

(8) 光ディスクドライブ

セットしたディスクの読み出しまたは、書き込みを行う装置(\rightarrow 165ページ)。

モデルや購入時のオーダによって以下のドライブが搭載される。

- DVD-ROMドライブ
- DVD Super MULTIドライブ

(8) - 1 ディスクアクセスランプ

(8) - 2 強制イジェクトホール

(8) - 3 トレーイジェクトボタン

(9) ハードディスクドライブベイ

3.5インチディスクモデルでは最大3台まで、2.5 インチディスクモデルでは最大6台まで搭載可能 (→174ページ)。括弧数字のあとの数字はチャネル番号を示す。

標準構成では(9)-0を除くベイにダミートレイが 搭載されている。

(10) DISKランプ(緑色/アンバー色)

ハードディスクドライブにあるランプ(141ページ)。ハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯する。ハードディスクドライブが故障するとアンバー色に点灯し、リピルド中は緑色とアンバー色に交互に点滅する(RAIDシステム構成時のみ)。


(11) フロッピーディスクドライブベイ

オブションのフロッピーディスクドライブを取り付ける場所(→242ページ)。または、RAIDコントローラのバッテリを取り付ける場所。フロッピーディスクドライブとRAIDコントローラのバッテリを同時に搭載することはできません。

(12) スライドタグ

N型番、シリアル番号を記載したラベルが貼り付けられている。

装置背面



(1) フルハイトPCIボード増設用スロット

オブションのPCIボードを取り付けるスロット (→208ページ)。フルハイトのボード用スロット。PCIスロット番号は「1B」。

(2) ロープロファイルPCIボード増設用スロット

オプションのPCIボードを取り付けるスロット (→208ページ)。ロープロファイル専用スロット。PCIスロット番号は「1C」。

オブションのLANボードを搭載している場合、 LANケーブルのコネクタのツメが手では押しに くくなっているため、マイナスドライバなどを 使用してツメを押して抜いてください。その際 に、マイナスドライバなどがLANボードを破損 しないよう十分に注意してください。

(3) ブランクパネル(増設電源ユニットスロット)

オプションの増設電源ユニットを搭載するスロット (→186ページ)。

(4) 電源ユニット

標準装備の電源ユニット。

(5) ACインレット

電源コードを接続するソケット (→156ページ)。

(6) マウスコネクタ

マウスを接続する (→156ページ)。

(7) キーボードコネクタ

キーボードを接続する (→156ページ)。

(8) Speedランプ (緑色/アンバー色)

LANの転送速度を示すランプ (→142ページ)。

(9) LINK/ACTランプ (緑色)

LANのアクセス状態を示すランプ(→142ページ)。

(10) LANコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応の Ethernetコネクタ (→156ページ)。括弧数字の 後の数字は「1」がLANコネクタ1で「2」がLAN コネクタ2を示す。

コネクタとを示す。システムBIOSのセットアップでShared BMC LAN機能を有効化することで、LANコネクタ1を運用LANだけでなく、マネージメント専用LANとしても使用することが可能。ただし、両方のデータを送受信する可能性があるため、性能およびセキュリティの面で推奨しません(275ページ)。

(11)マネージメント専用LANコネクタ

100BASE-TX/10BASE-T対応のEthernetコネクタ (→142ページ)。

運用LANとしては使用できません。

EXPRESSSCOPEエンジン2等の接続に使用します。

(12) DUMPスイッチ(NMI)

押すとメモリダンプを実行する (→446ページ)。

(13) UID (ユニットID) スイッチ

装置前面/背面にあるUIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する(ightarrow164ページ)。

(14) UIDランプ(青色)

UIDスイッチを押したときに点灯する(ソフトウェアからのコマンドによっても点灯/点滅する $(\rightarrow 141$ ページ)。

(15) USBコネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する (→156ページ)。

(16) モニタコネクタ


ディスプレイ装置と接続する (→156ページ)。 前面のモニタコネクタと排他。

(17) シリアルポート(COM)

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→156ページ)。

なお、専用回線に直接接続することはできません。

装置外観



(1) トップカバー

DIMMやCPU、PCIボードなどの取り付け/取り外しの際に取り外す。


(2) リリースボタン

トップカバーを外す際に押すボタン。

装置内部

図は、ファンダクトを取り外した状態のものです。

2.5インチディスクモデル



- (1) フロントパネルボード
- (2) バックプレーン
- (3) 電源ユニット
- (4) DIMM
- (5) マザーボード
- (6) PCIライザーカード
- (7) トップカバーセンサ
- (8) RAIDコントローラ

N8103-116A相当内蔵。

(9) プロセッサ (CPU)


ヒートシンクの下に取り付けられている。

(10)冷却ファン

- (10) 1 FAN1R
- (10) 2 FAN2R
- (10) 3 FAN3R
- (10) 4 FAN4R
- (10) 5 FAN5R
- (10) 6 FAN6R
- (10) 0 17(10)(
- (10) 7 FAN7R
- (10) 8 FAN1F
- (10) 9 FAN2F
- (10) 10 FAN3F
- (10) 11 FAN4F
- (10) 12 FAN5F (10) - 13 FAN6F
- (10) 14 FAN7F

- (11) ハードディスクドライブベイ
- (12) 光ディスクドライブ

3.5インチディスクモデル




- (1) フロントパネルボード
- (2) バックプレーン
- (3) 電源ユニット
- (4) DIMM
- (5) マザーボード
- (6) PCIライザーカード
- (7) トップカバーセンサ
- (8) プロセッサ (CPU)
 - ヒートシンクの下に取り付けられている。
- (9) 冷却ファン
 - (9) 1 FAN1R
 - (9) 2 FAN2R
 - (9) 3 FAN3R
 - (9) 4 FAN4R
 - (9) 5 FAN5R
 - (9) 6 FAN6R
 - (9) 7 FAN7R
 - (9) 8 FAN1F
 - (9) 9 FAN2F
 - (9) 10 FAN3F
 - (9) 11 FAN4F
 - (9) 12 FAN5F
 - (9) 13 FAN6F
 - (9) 14 FAN7F

- (10) ハードディスクドライブベイ
- (11)光ディスクドライブ
- (12) フロッピーディスクドライブベイ

オプションのフロッピーディスクドライブを取り 付ける場所 (→242ページ)。

マザーボード



- (1) 電源コネクタ
- (2) 未使用コネクタ
- (3) USB FDDコネクタ
- (4) USBコネクタ (フロント)
- (5) SATA DVDコネクタ
- (6) SATA HDDコネクタ 3.5インチSATA2ハードディスクドライブ搭載時 のみ
- (7) FANコネクタ
- (8) オプションCOMコネクタ
- (9) HDD BPコネクタ
- (10) 未使用ジャンパ
- (11) CMOSクリアジャンパ (→282ページ)
- (12)パスワードクリアジャンパ (→282ページ)
- (13) RAIDコンフィグレーションジャンパ

2.5インチディスクモデルは出荷時の設定のままとしてください。

- (14) リチウムバッテリ
- (15) PCIライザーカード用コネクタ(ロープロファイルのボード専用)

搭載可能なボードの仕様については「PCIボード(208ページ)」を参照してください。

(16) PCIライザーカード用コネクタ(フルハイ トのボード用)

> 搭載可能なボードの仕様については「PCIボード (208ページ)」を参照してください。

- (17) RAIDコントローラ用コネクタ
- (18) USBメモリモジュールコネクタ
- (19) フロントパネル用コネクタ
- (20) フロントビデオ用コネクタ
- (21) DIMMソケット (→191ページ)
- (22) プロセッサ (CPU) ソケット
 - (22) 1 プロセッサ#1(CPU#1)
 - (22) 2 プロセッサ#2(CPU#2)

ランプ表示

本装置のランプの表示とその意味は次のとおりです。

POWERランプ(*)

本体の電源がONの間、緑色に点灯しています。電源が本体に供給されていないときは消灯し ます。また、スタンバイ時には点滅します。

STATUSランプ(▲)

ハードウェアが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSラン プが消灯しているときや、アンバー色に点灯/点滅しているときはハードウェアになんらかの 異常が起きたことを示します。

次にSTATUSランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。

重要

- ESMPROをインストールしておくとエラーログを参照することで故障 の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン 処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。 シャットダウン処理ができない場合はリセット、強制電源OFFをするか (362ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてくださ い。

STATUSランプの 状態	意 味	対処方法
緑色に点灯	正常に動作しています。	_
緑色に点滅	メモリが縮退した状態で動作しています。 メモリ修復可能エラーが多発してい	BIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」を使って縮退しているデ バイスを確認後、早急に交換するこ
	ます。	とをお勧めします。
消灯	電源がOFFになっている。	_
	POST中である。	しばらくお待ちください。POSTを 完了後、しばらくすると緑色に点灯 します。
	CPU内部エラーが発生した。(IERR)	いったん電源をOFFにして、電源を
	ウォッチドッグタイマタイムアウト が発生した。	ONにし直してください。POSTの画面で何らかのエラーメッセージが表示された場合は、メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。
	CPUバスエラーが発生した。	
	メモリダンプリクエスト中。 (NMIボタン押下時など) ※ソフト要因のダンプ中は緑点灯の ままです。	ダンプを採取し終わるまでお待ちく ださい。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
アンバー色に点灯	温度異常を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着 していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に 接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。
	電圧異常を検出した。	保守サービス会社に連絡してくださ
	すべての電源ユニットが故障した。	() _o
	CPU温度の異常を検出した。 ChipSetの温度異常を検出した。	
アンバー色に点滅	冗長構成の電源でどちらか一方の電源ユニットにAC電源が供給されていないか、どちらか一方の電源ユニットの故障を検出した。	電源コードを接続して、電源を供給 してください。電源ユニットが故障 している場合は、保守サービス会社 に連絡してください。 ファンユニットが確実に接続されて
	ファファ ノームを快立した。	リステンエーットが確実に接続されているか確認してください。それでも表示がかわらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	温度警告を検出した。	内部ファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	電圧警告を検出した。 いずれかのハードディスクドライブ	保守サービス会社に連絡してください。
	の故障を検出した。	
	トップカバーが開いていることを検 出した。	トップカバーを確認してください。

DISK ACCESSランプ(■)

DISK ACCESSランプはハードディスクドライブベイに取り付けられているハードディスクドライブの状態を示します。

ハードディスクドライブにアクセスするたびにランプは緑色に点灯します。 DISK ACCESSランプがアンバー色に点灯している場合は、ハードディスクドライブに障害が起きたことを示します。故障したハードディスクドライブの状態はそれぞれのハードディスクドライブにあるランプで確認できます。

ACTランプ(器)

本装置がLANに接続されているときに緑色に点灯し、LANを介してアクセスされているとき (パケットの送受信を行っているとき) に点滅します。アイコンの隣にある数字は背面のネットワークポートの番号を示します。

UIDランプ(ID)

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、UIDスイッチを押すと、装 置前面および背面のUIDランプが青色に点灯し、保守をしようとしている装置を特定すること ができます。UIDランプを消灯させるにはUIDランプを再度、押してください。詳しくは「サー バの確認 (UIDスイッチ) (164ページ)」を参照してください。




リモート管理ソフトウェアなどからランプを点灯させることができます。

ディスクアクセスランプ


光ディスクドライブのディスクアクセスランプは、セットされているディスクにアクセスして いるときに点灯します。

ハードディスクドライブのランプ

ハードディスクドライブベイに搭載されるハードディスクドライブにある DISKランプは表示 状態によって意味が異なります。



3.5インチディスクモデル



2.5インチディスクモデル

緑色に点滅

ハードディスクドライブにアクセスしていることを示します。

アンバー色に点灯

RAIDシステムで論理ドライブを構成しているとき、取り付けているハードディスクドラ イブが故障していることを示します。



RAIDシステムで論理ドライブ(RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 6) を構成している場合は、1台(RAID 6では2台)のハードディスクドライブが故障 しても運用を続けることができます。しかし、早急にハードディスクドライブ を交換して、再構築(リビルド)を行うことをお勧めします(ハードディスク ドライブの交換はホットスワップで行います)。

● 緑色とアンバー色に交互に点滅

ハードディスクドライブ内の再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではありません)。RAIDシステムでは、故障したハードディスクドライブを交換すると自動的にデータのリビルドを行います(オートリビルド機能)。リビルド中はランプが緑色とアンバー色に交互に点灯します。

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色 に点灯します。




リビルド中に本装置の電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起動してからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起動しません)。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上あけて ください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブが存在する場合は、ハード ディスクドライブの交換は行わないでください。

LANコネクタのランプ

背面にある3つのLANコネクタにはそれぞれ2つのランプがあります。



● LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークの状態を表示します。本体とハブに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。


● Speedランプ

このランプは、ネットワークの通信モードがどのネットワークインタフェースで動作されているかを示します。

- 通常の運用で使用される2つのLANコネクタは、1000BASE-Tと100BASE-TX、10BASE-Tをサポートしています。アンバー色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作されていることを示します。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。
- 管理用として使用されるLANコネクタは、100BASE-TXと10BASE-Tをサポートしています。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。

AC POWERランプ

背面にある電源ユニットには、AC POWERランプがあります。



ACインレットに電源コードを接続してAC電源を電源ユニットが受電すると緑色に点滅します。

本装置の電源をON(DC電源を本体に供給開始)するとランプが緑色に点灯します。 本装置の電源をONにしてもランプが点灯しない、またはアンバー色に点灯または点滅*1する場合は、電源ユニットの故障が考えられます。保守サービス会社に連絡して電源ユニットを交換してください。

^{*1 2}台の電源ユニット構成で、一方の電源ユニットにのみ電源コードが接続されていて、AC電源を受電していると、もう一方の(電源コードが接続されていない方の)電源ユニットのランプはアンバー色に点滅します。電源コードを接続すると、緑色の点滅に変わります。それでもアンバー色に点滅している場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

設置と接続

本体の設置と接続について説明します。

設置

本装置はEIA規格に適合したラックに取り付けて使用します。

ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書(添付の「EXPRESSBUILDER」DVDの中にもオンラインドキュメントが格納されています)を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

企警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡するまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 指定以外の場所で使用しない
- アース線をガス管につながない

/! 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。





- 1人で搬送・設置をしない
- 荷重が集中してしまうような設置はしない
- 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 定格電源を越える配線をしない
- 腐食性ガスの発生する環境で使用しない

次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラックを設置したり、ラックに本装置を搭載したりすると、誤動作の原因となります。

- 装置をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所 (暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。

- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガス(塩化ナトリウムや二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニ ア、オゾンなど)の発生する場所やほこり中に腐食を促進する成分(硫黄など)や導電 性の金属などが含まれている場所、薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁ク レーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事 などを行ってください)。
- 本装置の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコ ンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生す る装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノ イズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。



ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、 ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、本装置の動作保証温 度(10℃~35℃)を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中に ラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフ ローについて十分な検討と対策をしてください。

本装置では、前面から吸気し、背面へ排気します。

ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本装置をラックに取り付けます(取り外し手順についても説明しています)。

企警告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所で使用しない

注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。


- ▶ 1人で取り付け・取り外しをしない
- カバーを外したまま取り付けしない
- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

取り付け手順

本装置は弊社製および他社ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付けます。


● ラック搭載前の準備

装置運搬時の脱落防止のために、工場 出荷時にスライドレールは左右ともに 背面側と側面がテープで固定されてい ます。ラックへ取り付ける前に、テー プをはがしてください。




レールアセンブリの取り外し


本体左右に取り付けられているスライ ド式のレールを取り外します。




本体前面にあるロック解除ボタンを押 しながら、レールを持ってゆっくりと 装置後方へスライドさせてください。




しばらくすると、「カチッ」とロックさ れます。本体側面にあるレリーズレ バー(白色)を矢印の方向に引き、ロッ クを解除しながら本体から取り外しま す。



レールアセンブリを取り外すと、本体 はネジ止めされたインナーレールのみ が取り付けられた状態になります。



取り外したレールアセンブリは、レバーを押しながら矢印方向へ動かし、 もとに戻してください。






- レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再度取り付けます。
- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

● レールアセンブリの取り付け

レールアセンブリの四角い突起を、19インチラックの角穴に入れて取り付けます。この時に「カチッ」と音がして、ロックされたことを確認してください。

右図は右側(前面)を示していますが、 右側(背面)、左側(前面/背面)も同 様に取り付けてください。

もう一方のレールを取り付ける時、すでに取り付けているレールアセンブリと同じ高さに取り付けることを確認してください。





前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はありません。



レールアセンブリが確実にロックされて脱落しないことを確認してください。


● 本体の取り付け

注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 指を挟まない
- 左右のレールアセンブリのスライドレールをロックされるまで引き出す。









2. 2人以上で本装置をしっかりと 持ってラックへ取り付ける。

本装置側面のインナーレールを ラックに取り付けたレールアセン ブリに確実に差し込んでからゆっ くりと静かに押し込みます。



途中で本装置がロックされたら、 側面にあるレリーズレバー(青色 のレバーが左右にあります)を手 前または、奥に押しながらゆっく りと押し込みます。

完全に装置を押し込むと装置前面 のロックがかかり装置を固定でき ます。





- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。
- 差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入してください。
- 設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しながら取り付けてく ださい。




- 初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに 強い摩擦を感じることがありますが、製品に支障はありません。
- 差し込みが不完全ですと、片側のレールが押し込み時に途中で止まることがあります。その場合一度装置をロックがかかるまで完全に手前に引き出してください。左右のロックが完全にかかったのを確認してから、その後左右のロックを解除させて再び装置を押し込んでください。
- 3. 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだりしてスライドの動作に問題がないことを確認する。



- ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り付け直してください。
- スライドレール部分の動作を確認してください。スライドレールがラックのフレームにあたり、引き出せない場合は、スライドレールを取り付け直してください。

フロントベゼルの取り付け

フロントベゼルの左端のタブを本体の フレームに引っかけるようにしながら 取り付けます。




取り外し手順

次の手順で本体をラックから取り外します。


注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。




- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 本装置の電源がOFFになっていることを確認してから、本装置に接続している電源 コードやインタフェースケーブルをすべて取り外す。
- 2. セキュリティロックを解除してフ ロントベゼルを取り外す。
- 3. <オプションのケーブルアームを 取り付けている場合のみ> ケーブルアームを本装置から取り 外す。




4. 本装置前面の左右にあるロック解除ボタンを押しながら本装置をゆっくりと静かにラックから引き出す。

「カチッ」と音がしてラッチされま す。



5. 左右のレリーズレバー (青色) を 手前または奥に押して、ロックを 解除しながらゆっくりとラックか ら引き出す。





装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装置が落下するおそれがあり、危険です。

6. 本装置をしっかりと持ってラックから取り外す。



- 複数名で装置の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでください。装置が落下するおそれがあり、危険です。
- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

レールアセンブリの取り外し

次の手順でレールアセンブリを19インチラックから取り外します。

/! 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で取り付け・取り外しをしない
- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 151ページの「取り外し手順」を参照し、本体をラックから取り外す。
- 2. 本装置に添付のスライドレール(ア ウターレール) 取り外し工具を用意 する。




3. レールアセンブリ前面側にある角穴 に、取り外し工具を右図の向きで差 し込む。




4. レールアセンブリのロックを解除する。

右図のように、取り外し工具を矢印 の方向に力を加えてロックを解除し ます。




前面から見た場合



上から見た場合


5. ロックを解除した状態でレールアセンブリをラックから取り外す。




6. レールアセンブリ背面側にある角穴 に、取り外し工具を右図の向きで差 し込み、レールアセンブリのロック を解除する。

> 右図のように、取り外し工具を回転 させてロックを解除します。

7. ロックを解除した状態でレールアセ ンブリをラックから取り外す。



前面から見た場合



横から見た場合

接続

本体に周辺装置を接続します。

本体の前面と背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。周辺装置を接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。



無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設定、サーバスイッチユニットへの接続・設定などシステム構成に関する要求がでざいましたら、保守サービス会社の保守員(またはシステムエンジニア)にお知らせください。

企業告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない


/ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。





- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない




*1 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続してください。 *2 前面と背面で排他。

M-O 重要

- 本体および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- 弊社以外(サードパーティ)の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。
- 回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。
- 電源コードやインタフェースケーブルをケーブルタイでケーブルがから まないよう固定してください。
- ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないよう フォーミングしてください。
- 電源コードは装置のACインレット部分で少したるませる程度にフォーミングしてください。装置を引き出したときに電源コードが抜けるのを防ぐためです。
- 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。

無停電電源装置(UPS)への接続について

本体の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの背面にある出力コンセントに接続します。詳しくはUPSに添付の説明書を参照してください。



本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSからの電源供給と連動(リンク)させるために本体のBIOS設定の変更が必要となることがあります。

BIOSの「Server」 — 「AC-LINK」を選択すると表示されるパラメータを切り替えることで設定することができます(UPSを利用した自動運転を行う場合は、「Power On」を選択してください)。詳しくは271ページを参照してください。

基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。


フロントベゼルの取り付け・取り外し

本体の電源のON/OFFや光ディスクドライブを取り扱うとき、ハードディスクドライブベイへ のハードディスクドライブの取り付け/取り外しを行うときはフロントベゼルを取り外しま す。


フロントベゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けるこ とができません。

フロントベゼルの取り付け・取り外し時にPOWERスイッチを押さえないよう に注意してください。


1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽 く押しながら回してロックを解除する。



- 2. フロントベゼルの右端を軽く持っ て手前に引く。
- 3. フロントベゼルを左に少しスライ ドさせてタブをフレームから外し て本体から取り外す。



フロントベゼルを取り付けるときは、フロン トベゼルの左端のタブを本体のフレームに 引っかけるようにしながら取り付けます。取 り付けた後はセキュリティのためにもキー でロックしてください。



電源のON

本体の電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。



マザーボード上にある本装置を監視する「サーバーマネージメント論理回路」は、システム電圧の変化を監視し、ログをとっています。電源コードを接続した後や、電源をOFFにした後は、電源がOFFの状態からPOWERスイッチを押すまでに約30秒ほどの時間をあけてください。これは、通常の動作であり、サーバーマネージメント論理回路が要求するものです。

1. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源をONにする。




無停電電源装置 (UPS) などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

- 2. フロントベゼルを取り外す。
- 3. 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。

POWERランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイ装置の画面には「NECロゴーが表示されます。



- ACインレットに電源コードを接続した後、POWERスイッチを押すまで30秒以上の時間をあけてください。
- 「NEC」ロゴおよびロゴ下側に何らかの文字が表示されるまでは電源を OFFにしないでください。



「NEC」ロゴを表示している間、本装置は自己診断プログラム(POST)を実行して本装置の診断をします。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。 POSTを完了するとOSが起動します。



POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。 405ページを参照してください。

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、マザーボード内に記録されている自己診断機能です。 POSTは本体の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモジュール、 CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種の BIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装 置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Esc>キーを押すと、 POSTの実行内容が表示されます。)





BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を 表示させることができます。「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」の 「Advanced (261ページ) 」にある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を 「Enabled」に切り替えてください。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッ セージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな?」と思ったとき
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順をおって説明します。



- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作、リセットまたは 電源OFF、電源ケーブルを抜かないようにしてください。
- システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」 とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取 り付けたオプションのボードのBIOSが要求しているためのものです。 オプションのマニュアルにある説明を確認してから何かキーを押してく ださい。
- オプションのPCIボードの取り付け/取り外し/取り付けているスロット の変更をしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けた ボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTを いったん停止することがあります。

この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構 成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設 定できます。

1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。

ディスプレイ装置の画面左上に搭載メモリのサイズなどのメッセージが表示されま す。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまで に数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表 示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。

- 2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭載している CPUや マザーボード内のベースボードマネージメントコントローラなどを検出したことを知らせるメッセージです。
- 3. しばらくすると、マザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。以下の表示内容 は一例です。システムの設定状態によって表示が一部変わります。

Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to Network

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージを伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。設定方法やパラメータの機能については、「システムBIOS(SETUP)のセットアップ(250ページ)」を参照してください。SETUPを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。

「<F12> to Network」のメッセージは、ネットワークブート(PXEブート)を促す メッセージです。<F12>キーを押すことでネットワーク上のブートデバイスを検索 し、起動します。

4. <3.5インチディスクモデルで3.5インチSATAハードディスクドライブを搭載した場合>

オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAID TM)を有効(使用する)に設定している場合、RAIDシステムの設定や管理をするユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます。

Press <Ctrl><M> to Run LSI Logic Software RAID Setup Utility.

ここで、<Ctrl>キーを押しながら、<M>キーを押すとユーティリティが起動します。 詳しくは、「RAIDシステムのコンフィグレーション(285ページ)」を参照してください。



- 2.5インチディスクモデルは、この機能を持っていません。
- このユーティリティは、ハードディスクドライブ内の記憶状態の管理や保守のためのものです。285ページ以降の説明をよく読んで操作してください。

5. 2.5インチディスクモデルの本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A 相当内蔵) や、オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A/118A)、SCSIコントローラ、ネットワークカードを搭載している場合は、それぞれのボードが持つBIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます (そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。以下はSCSIコントローラの場合の表示例です。

Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility!

各ボードのユーティリティを起動する方法やボードが提供する機能、ユーティリティの操作方法については、各ボードの説明書を参照してください。ユーティリティを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。本体のPCIバススロットに複数のオプションボードを搭載しているときは、PCIライザーカード「1B」(フルハイト用)、PCIライザーカード「1C」(ロープロファイル用)に搭載しているボードの順で各ボードの情報を表示します。

6. BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤ると本装置を起動できなくなります。この場合は、本装置の電源をOFFにしてから、約30秒ほど時間をあけてONにして本装置を起動し直してください。



OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

7. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビーブ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージとエラーを通知するビーブ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「POST中のエラーメッセージ(405ページ)」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてく ださい。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。



故障しているメモリはSETUPユーティリティからでも確認できます(262ページ参照)。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

- 1. OSのシャットダウンをする。
- 2. 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。

POWERランプが消灯します。

3. 周辺機器の電源をOFFにする。




Windows Serverのスタンバイ/休止機能は使用できません。Windowsのシャットダウンにてスタンバイ/休止を設定しないで下さい。

サーバの確認(UIDスイッチ)

複数の本装置を1つのラックに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれであるかを見分けるために装置の前面および背面には「UID(ユニットID)ランプ」がもうけられています。

UID(ユニットID)スイッチを押すとUIDランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している本装置の電源やインタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。UIDスイッチを使って保守する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。



光ディスクドライブ

本体前面に光ディスクドライブがあります。本装置に装備されている光ディスクドライブには 以下のタイプがあります。

- DVD-ROMドライブ(標準)多様な光ディスクの読み取りを行うための装置です。
- DVD Super MULTIドライブ (オプション)
 多様な光ディスクの読み取り、書き込みを行うための装置です。

DVD Super MULTIドライブのソフトウェア上の操作(例えばCD-Rへの書き込みなど)については、添付されているライティングソフトウェアCD-ROM内の説明書を参照してください。

^! 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

● 光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

使用上の注意

本装置を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して装置を使用した場合、本装置または資産 (データやその他の装置) が破壊されるおそれがありますので必ず守ってください。


ディスクのセット/取り出し

ディスクは次の手順でセットします。


- 1. ディスクをドライブにセットする前に本体の電源がON(POWERランプが点灯) になっていることを確認する。
- 2. ドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。

トレーが少し出てきます。


3. トレーを軽く持って手前に引き出し、トレーが止まるまで引き出す。




4. ディスクの文字が印刷されている 面を上にしてトレーの上に静か に、確実に置く。



5. 図のように片方の手でトレーを持ちながら、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分にディスクの穴がはまるように指で押して、トレーにセットする。



6. トレーの前面を軽く押して元に戻 す。






ディスクのセット後、ドライブの駆動音が大きく聞こえるときはディスクを セットし直してください。

ディスクの取り出しは、ディスクをセットす るときと同じようにトレーイジェクトボタ ンを押してトレーを引き出します。

アクセスランプが点灯しているときはディ スクにアクセスしていることを示します。ト レーイジェクトボタンを押す前にアクセス ランプが点灯していないことを確認してく ださい。

右図のように、片方の手でトレーを持ち、も う一方の手でトレーの中心にある駆動部分 を押さえながらディスクの端を軽くつまみ 上げるようにしてトレーから取り出します。

ディスクを取り出したらトレーを元に戻し てください。



取り出せなくなったときの方法

トレーイジェクトボタンを押してもディスクが取り出せない場合は、次の手順に従ってディスクを取り出します。

- POWERスイッチを押して本体の電源をOFF(POWERランプ消灯)にする。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mm の金属製のピン(太めのゼムク リップを引き伸ばして代用できる)をトレーの前面にある強制イジェクトホールに差し込んでトレーが出てくるまでゆっくりと押す。





- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- トレーを押して元に戻す。

ディスクの取り扱いについて

セットするディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルはNECが指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ず「EXPRESSBUILDER」 DVDを使ったシステムをアップデートしてください(93ページを参

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ ()0

▲ 警告











装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ さい。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

/ 注意









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- -人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- 感電注意

静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

● リストストラップ (アームバンドや静電気防止手袋など) の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

● 作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

● 着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

● 部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。


取り付け/取り外しの準備

部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。

1. OSのシャットダウン処理を行う。


ハードディスクドライブや増設電源ユニットで、ホットスワップで増設ができる場 合は、シャットダウン処理をする必要はありません。

2. セキュリティキーでフロントベゼルのロックを解除する。



- 3. フロントベゼルを取り外す。
- 4. POWERスイッチを押して本装置 の電源をOFF(POWERランプ消 灯)にする。
- 5. 本装置に接続しているすべての ケーブルおよび電源コードを取り 外す。

以上で完了です。部品の取り付け 取り外しにはプラスドライバが必 要です。用意してください。




ハードディスクドライブと電源ユニットを除く内蔵部品の取り付け/取り外しの作業は本装置 をラックから引き出した状態で行います。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。







- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 171ページを参照して準備する。




保守をしようとしている装置を確認するためにUIDスイッチを押すことで点灯 するUIDランプを利用してください。




2. 本装置前面の左右にあるロック解 除ボタンを押しながら本装置を ゆっくりと静かにラックから引き 出す。

> 引き出している途中でロックされ ます。ロックされたところで引き 出しは完了です。



ラックへ収納するときは、左右のレリーズレ バー (青色) を手前または、奥に押しながら 再度、ラックへ押し込みます。



レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

取り付け/取り外し後の確認

オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について確認してください。

取り外した部品を元どおりに取り付ける

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けてください。取 り付けを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となり ます。また、部品やケーブルは中途半端に取り付けず、確実に取り付けてください。

装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部 品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源をONにすると誤動作の原 因となります。

装置内部の冷却効果について確認する

内部に配線したケーブルが冷却用の穴をふさいでいないことを確認してください。冷却 効果を失うと装置内部の温度の上昇により誤動作を引き起こします。

ツールを使って動作の確認をする

増設したデバイスによっては、診断ユーティリティやBIOSセットアップユーティリティ などのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものが あります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してください。

ハードディスクドライブ

本装置の前面にはハードディスクドライブベイがあります。

モデルによって取り付けられるディスクインタフェースとドライブのサイズ・搭載数が以下の ように異なります。また、搭載するスロットによってハードディスクドライブのID(チャネル 番号またはPort番号)が固定で決められています。

ハードディスクドライブは専用のドライブキャリアに搭載された状態で購入できます。また、 ドライブキャリアに搭載された状態のまま装置に取り付けます。


3.5インチディスクモデル

SATAハードディスクドライブ

オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAIDTM)や、オプションの RAIDコントローラ (N8103-116A/117A/118A) でシリアルATA (SATA) イン タフェースをサポートしています。3.5インチ幅の専用トレーに搭載されたハード ディスクドライブを最大3台搭載することができます。

NECで指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サー ドパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクド ライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い 求めください(2009年12月現在)。

- N8150-208A(160GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-209A(250GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-274(500GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-275(750GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-263(1TB、7200rpm、SATA2/300)



- SASハードディスクドライブ

オプションのRAIDコントローラ(N8103-116A/117A/118A)を搭載時にのみサ ポートしています。3.5インチ幅の専用トレーに搭載されたハードディスクドライブ を最大3台搭載することができます。



NECで指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サー ドパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクド ライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い 求めください(2009年12月現在)。

- N8150-287(146.5GB、15000rpm、SAS)
- N8150-288(300GB、15000rpm、SAS)
- N8150-245(450GB、15000rpm、SAS)



Port 0 Port 1 Port 2 ハードディスクドライブベイは出荷時の構成でマザーボード上のMini SASコネクタに接続されています。

ハードディスクドライブをRAIDシステムで使用する場合は、以下を参照してください。

- オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAIDTM)を使用する場合 RAIDシステムの構築、設定、管理には、「LSI Software RAID Configuration Utility」や、「Universal RAID Utility」を使用します。
 詳細は、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(285ページ)、「Universal RAID Utility」(385ページ)を参照してください。
- オプションのRAIDコントローラ(N8103-116A/117A/118A)を使用する場合 RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用します。
 詳細は、オプションのRAIDコントローラに添付の説明書や、「Universal RAID Utility」(385ページ)を参照してください。

● 2.5インチディスクモデル


本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)でSASインタフェースをサポートしています。2.5インチ幅の専用トレーに搭載されたハードディスクドライブを最大6台搭載することができます。

- SASハードディスクドライブ

M-○ 重要

NECで指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年12月現在)。

- N8150-256(146.5GB、10000rpm、SAS)
- N8150-268(300GB、10000rpm、SAS)
- N8150-258(73.2GB、15000rpm、SAS)
- N8150-269(146.5GB、15000rpm、SAS)



ハードディスクドライブベイは出荷時の構成で本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当内蔵) に接続されています。

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用する場合
 RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用します。
 詳細は、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(285ページ)、「Universal RAID である。

詳細は、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(285ページ)、「Universal RAID Utility」(385ページ)を参照してください。

ハードディスクドライブベイのPort 0のスロット以外にはダミートレイが入っています。ダミートレイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合にはダミートレイを取り付けてください。

- SATAハードディスクドライブ

RAIDコントローラ (N8103-116A/117A/118A) でシリアルATA (SATA) インタフェースをサポートしています。2.5インチ幅の専用トレーに搭載されたハードディスクドライブを最大6台搭載することができます。



NECで指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年12月現在)。

- N8150-276(160GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-277(500GB、7200rpm、SATA2/300)
- SSDハードディスクドライブ

RAIDコントローラ (N8103-116A/117A/118A) でシリアルATA (SATA) インタフェースをサポートしています。2.5インチ幅の専用トレーに搭載されたハードディスクドライブを最大6台搭載することができます。



NECで指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年12月現在)。

N8150-702(50GB、SSD)

取り付け

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手順で行えます。



RAIDシステム構成する場合、同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使用して、ディスクアレイを作成してください。



ハードディスクドライブベイとPOWERスイッチは近接しています。ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの際に誤ってPOWERスイッチを押さないように注意してください。誤ってPOWERスイッチを押してしまうと、シャットダウン処理をされてしまいます。




ハードディスクドライブは、フロントベゼルを取り外すだけで取り付け/取り外 しを行うことができます。

3.5インチハードディスクドライブの取り付け


3.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 2.5インチディスクモデルの場合は、「2.5インチハードディスクドライブの取り付け」(179) ページ)を参照してください。

- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。 スロットは本装置に3つあります。左のスロットから順に取り付けてください。
- 3. ダミートレイを取り外す。 ダミートレイはPort0のベイを除 くハードディスクドライブベイに 入っています。






- ダミートレイは大切に保管しておいてください。
- ダミートレイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハード ディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレイを取り付けてく ださい。
- 4. ドライブキャリアのハンドルの ロックを解除する。



 ドライブキャリアとハンドルを しっかりと持ってスロットへ挿入 する。





- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ドライブキャリアは両手でしっかりとていねいに持ってください。



ハードディスクドライブベイとPOWERスイッチは近接しています。ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの際に誤ってPOWERスイッチを押さないように注意してください。誤ってPOWERスイッチを押してしまうと、シャットダウン処理をされてしまいます。

6. ハンドルをゆっくりと閉じる

「カチッ」と音がしてロックされます。



- ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。
- さらにしっかり入っているか、再度押し込んでください。



押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。

7. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニュー (279ページ)で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるためです。

8. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントベゼル左側のタブが本体のフレームに引っかかるようにしてから取り付けてセキュリティキーでロックします。

2.5インチハードディスクドライブの取り付け


2.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 3.5インチディスクモデルの場合は、「3.5インチハードディスクドライブの取り付け」(177) ページ)を参照してください。

- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。


スロットは本装置に6つあります。Port番号の小さい順に取り付けてください(「2.5 インチディスクモデル」(175ページ)を参照)。

3. ダミートレイを取り外す。


ダミートレイはPort0のベイを除 くハードディスクドライブベイに 入っています。




- ダミートレイは大切に保管しておいてください。
- ダミートレイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハード ディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレイを取り付けてく ださい。
- 4. ドライブキャリアのハンドルの ロックを解除する。




5. ドライブキャリアをしっかりと 持ってスロットへ挿入する。



6. ドライブキャリアの前面に指をそ える。



7. ドライブキャリアを押して突き当 たるまでスロットへ挿入する。






- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハンドルで指を挟まないよう注意してください。



ハードディスクドライブベイとPOWERスイッチは近接しています。ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの際に誤ってPOWERスイッチを押さないように注意してください。誤ってPOWERスイッチを押してしまうと、シャットダウン処理をされてしまいます。

8. ハンドルをゆっくりと閉じる

「カチッ」と音がしてロックされま す。





ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。 さらにしっかり入っているか、再度押し込んでください。



押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認 してください。

9. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニュー (279ページ) で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク リアされるためです。

10. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントベゼル左側のタブが本体のフレームに引っかかるようにしてから取り付け てセキュリティキーでロックします。

取り外し


次に示す手順でハードディスクドライブを取り外します。

3.5インチハードディスクドライブの取り外し


3.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 2.5インチディスクモデルの場合は、「2.5インチハードディスクドライブの取り外し」(183ページ)を参照してください。



ハードディスクドライブが故障したためにディスクを取り外す場合は、ハードディスクドライブのDISKランプがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。




- 1. 171ページを参照して準備をする。
- レバーを押してロックを解除し、 ハンドルを開く。





ハードディスクドライブベイとPOWERスイッチは近接しています。ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの際に誤ってPOWERスイッチを押さないように注意してください。誤ってPOWERスイッチを押してしまうと、シャットダウン処理をされてしまいます。

- 3. ハンドルとドライブキャリアを しっかりと持って手前に引き出 す。
- 4. ハードディスクドライブを取り外 したまま本装置を使用する場合 は、空いているスロットにダミー トレイを取り付ける。




5. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニュー (279ページ)で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを取り外すとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク リアされるためです。


6. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

2.5インチハードディスクドライブの取り外し


2.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 3.5インチディスクモデルの場合は、「3.5インチハードディスクドライブの取り外し」(182) ページ)を参照してください。



- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. レバーを押してロックを解除す る。




3. ハンドルを開く。





ハードディスクドライブベイとPOWERスイッチは近接しています。ハードディスクドライブの取り付け/取り外しの際に誤ってPOWERスイッチを押さないように注意してください。誤ってPOWERスイッチを押してしまうと、シャットダウン処理をされてしまいます。

4. ドライブキャリアをしっかりと 持って手前に引き出す。





ハンドルを持って引き出さないでください。ハンドルが破損するおそれがあります。

- 5. ハードディスクドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているスロットにダミートレイを取り付ける。
- 6. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニュー (279ページ) で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを取り外すとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるためです。

7. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

RAIDシステム構成でのハードディスクドライブの交換について

RAIDシステム構成の場合、故障したハードディスクドライブの交換後、交換した新しいディ スクに交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことのできる オートリビルド機能を使用することができます。

オートリビルド機能は、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID 50に設定されている 論理ドライブで有効です。

オートリビルドは、故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源ONの状態での ディスクの交換) するだけで自動的に行われます。

オートリビルドを行っている間、ハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアン バー色に交互に点灯してオートリビルドを行っていることを示します。



オートリビルドに失敗すると、ハードディスクドライブにある DISKランプが アンバー色に点灯します。ハードディスクドライブの取り外し/取り付けをも う1度行い、オートリビルドを試みてください。

オートリビルドを行うときは、次の注意を守ってください。

- ハードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を OFFにしないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは、90秒以上の間隔をあけて行ってくだ さい。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブがある場合は、ディスクの交換を行わないで ください(リビルド中はハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色 に交互に点灯しています)。

電源ユニット

ホットスワップに対応した2台の電源ユニットによる冗長構成で運用することができます(標準では1台構成)。


万一、電源ユニット (1台) が故障してもシステムを停止することなく運用することができます。



取り付け

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。


- 1. 171ページを参照して準備する。
- 2. ブランクカバーを取り外す。




TO 重要

取り外したカバーは大切に保管しておいてください。


3. 電源ユニットを差し込む。






4. しっかりと押しつける。

「カチッ」と音がしてロックされま す。




5. 電源コード(2本)を接続する。



標準で添付されていたものと、増設した電源ユニットに添付されているコードを使います。コードを接続するとAC POWERランプが緑色に点滅します。

コードを接続していない電源ユニットのAC POWERランプはアンバー色に点灯します。

電源コードを接続すると、2台の電源ユニット共にAC POWERランプは緑色に点滅します。



6. 本装置の電源をONにする。

AC POWERランプが緑色に点灯します。

7. STATUSランプやPOSTで電源ユニットに関するエラー表示がないことを確認する。

エラー表示の詳細については405ページを参照してください。

また、AC POWERランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直してください。それでも同じ表示が出たときは保守サービス会社に連絡してください。

故障した電源ユニットの交換

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

感電注意




正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。



本装置の電源ユニットを冗長構成(2台で運用)にしているとき、そのうちの1 台が故障した場合は、システム稼働中(電源ONの状態)に故障した電源ユニッ トを交換できます(次の手順1をとばしてください)。

- 1. 背面にある電源ユニットのランプの表示(AC POWERランプがアンバー色に点灯 または点滅)で故障している電源ユニットを確認する。
- 2. システムを終了し、POWERスイッチを押して電源をOFFにする。
- 3. 故障している電源ユニットのACコードを抜く。
- 4. 電源ユニットのレバーを内側に押 し、とっ手をにぎりながら手前に 引く。
- 5. 電源ユニットを取り外す。



6. 電源ユニットを交換せず1台の電源ユニットで運用する場合は、「取り付け」の手 順2で取り外したカバーを取り付ける。



装置内部の冷却効果を保持するためにも電源ユニットを取り付けていないス ロットにはブランクカバーを取り付けてください。


7. 「取り付け」の手順3~7の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の 確認をする。

トップカバー

CPUの取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはトップカバーを取り外します。


取り外し

- 1. 171ページを参照して準備する。
- 本体をラックから引き出す (171ページ参照)。
- トップカバーにあるロックボタン を押しながら装置背面へスライド させる。
- 4. トップカバーを持ち上げて本体から取り外す。




取り付け

トップカバーを取り付けるときは、トップカバーのタブが本体フレームに確実に差し込まれるよう、まっすぐ本体の上に置いてください。



トップカバーを本体前面に向かってスライドさせると「カチッ」と音がしてトップカバーがロックされます。このときにロックボタンの状態を確認してください。確実にロックされるとロックボタンが上に上がった状態になります。下に押された状態(くぼんだ状態)の時はトップカバーをもう一度本体前面に向けてスライドさせてください。それでもロックされない場合は、いったんトップカバーを取り外してから、もう一度取り付け直してください。



DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、本装置のマザーボード上のDIMMソケットに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが12個あります。



メモリは最大192GB(16GB×12枚)まで増設できます (標準装備のDIMMも交換が必要)。標準出荷構成では、CPU1-DIMM1 とCPU1-DIMM2に1GBのDIMMを搭載しています。



- DIMMは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は170ページで詳しく説明しています。
- 指定以外のDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年12月現在)。
 - N8102-326 1GB増設メモリボード
 - N8102-327 2GB増設メモリボード
 - N8102-328 4GB増設メモリボード
 - N8102-329 8GB増設メモリボード
 - N8102-337 16GB増設メモリボード
 - N8102-351 2GB増設メモリボード*
 - N8102-352 4GB増設メモリボード*
 - N8102-353 8GB増設メモリボード*
 - N8102-354 16GB増設メモリボード *N8102-355 32GB増設メモリボード *
 - * メモリミラーリング機能またはメモリロックステップ機能対応


DIMMの増設順序

1CPU構成時と2CPU構成時でメモリの増設順序が違います。


1CPU構成時はDIMMスロット番号の小さい順に増設してください。

2CPU構成時は各CPUのDIMMスロット番号の小さい順に交互に増設してください。

容量の大きいメモリからスロット番号の小さい順に増設してください(8GB→4GB→2GB→1GB)。









- 標準メモリまたはN8102-326/327/328/329/337搭載時はメモリミラーリングおよびメモリロックステップ機能は、サポートしていません。
- 出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボードはx4 SDDCに対応しておりません。x4 SDDC機能を利用する場合は、2GB/4GB/8GB/16GB増設メモリボードを搭載する必要があります。

メモリクロック

CPUと8GB/16GB増設メモリボード*の搭載有無により、メモリクロックが異なります。
*: 1枚あたりのメモリ容量

Xeon E5502/E5504

搭載するメモリによらず、800MHzのメモリクロックで動作します。

Xeon E5520/X5550/X5570


以下の条件を満たす場合は、800MHzのメモリクロックで動作します。それ以外の場合は、1066MHzのメモリクロックで動作します。

【条件】

8GB/16GB増設メモリボード*を増設していて、かつCPUあたり4枚以上のメモリを搭載している。

*:1枚あたりのメモリ容量

【例】



メモリRAS機能

本装置では、メモリRAS機能として「標準機能(x4SDDC ECCメモリ)」、「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ(x8SDDC ECCメモリ)機能」を持っています。ただし、メモリミラーリングとロックステップ機能を利用する場合は、「メモリ機能の利用」(196ページ)を参照してください。


取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。



本装置では、ロープロファイル(DIMMボードの高さが30mm(1.2インチ)以下)タイプのDIMMのみをサポートしています。それ以外(それ以上高い)DIMMはサポートしていません。


- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. DIMMソケットの両側にあるレ バーを左右にひろげ、メモリダ ミーを取り外す。





メモリダミーは大切に保管しておいてください。

 DIMMをソケットにまっすぐ押し 込む。





- DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。
- ソケットに押し込むときは過度の力を加えないでください。ソケットや 端子部分を破損するおそれがあります。

DIMMがDIMMソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

- 6. 取り外した部品を取り付ける。
- 7. POSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。 POSTのエラーメッセージの詳細については405ページを参照してください。
- 8. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」の順でメニューを選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Normal」になっていることを確認する(262ページ参照)。

- 9. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは261ページをご覧ください。
- 10. ページングファイルサイズを推奨値(搭載メモリx1.5)以上に設定する。

Windowsオペレーティングシステムを使用している場合は「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定」(94ページ)を参照してください。その他のオペレーティングシステムの場合は、オペレーティングシステムに付属の説明書を参照するか、お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。

取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。

- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. 取り外すDIMMのソケットの両側にあるレバーを左右にひろげる。 ロックが解除されDIMMを取り外せます。
- 5. 取り外した部品を取り付ける。
- 6. 本装置の電源をONにしてPOST でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、405ページのエラーメッセージ一覧を参照してください。

- 7. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」 「Memory Retest」を「Yes」に設定し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする (262ページ参照)。
- 8. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは261ページをご覧ください。


メモリ機能の利用


本製品には、メモリRAS機能として「標準機能(x4 SDDC ECCメモリ)」、「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ(x8 SDDC ECCメモリ)機能」を持っています。SDDC (Single Device Correction)はメモリ障害(複数ビット障害)を自動的に修正する機能となります。



- メモリミラーリング機能およびロックステップ(x8SDDC ECCメモリ)機能を利用するにはN8102-351/352/353/354/355増設メモリボードを搭載する必要があります。
- x4 SDDC ECCメモリ機能を利用する場合は、N8102-327/328/329/337増設メモリボードを搭載する必要があります。標準出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボード搭載時は、x4SDDC機能は利用できません。
- 標準のメモリ構成と「メモリミラーリング機能」、「ロックステップ機能」を同時に使用することはできません。

本製品のマザーボード内にはメモリを制御するための「メモリチャネル」が下図のように2系 統に分かれています。






「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ機能」はメモリチャネル間でのメモリの死活 監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。

メモリミラーリング機能

メモリミラーリング機能とは、2つのメモリチャネル間 (チャネル0とチャネル1)で対応する2つのGroupのDIMM (ミラーセット) に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機能です。



- メモリミラーリング機能はチャネルOとチャネル1を使用します。メモリミラー構成時、各CPUのメモリチャネル2(CPU1-DIMM3/6、CPU2-DIMM3/6)は使用できません。
- メモリメモリミラーリング機能は機能を利用する場合は、N8102-351/352/353/354/355増設メモリボードを搭載する必要があります。






オペレーティングシステムからは、物理容量の半分の容量のメモリとして認識 されます。

この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- ミラーセットを構成するメモリソケット(2つ)にメモリを搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。

● 「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」(250ページ)を参照して、SETUPを起動 したら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してくだ さい。

● メモリは次の順序で搭載してください。



次のようなミラーリングは構築できません。

● 同一メモリチャネル内でのメモリミラーリング

メモリミラー設定に関する注意事項


メモリミラーを構築した状態で、メモリミラー構成とならないようなメモリ増設や、メモリミラーが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合、メモリはIndependent構成となり、BIOS Setupメニューの「Memory RAS Mode」メニューは"Independent"と表示されます。


ロックステップ機能(x8 SDDC)

ロックステップ機能(x8 SDDC)では、2つのメモリチャネル間(チャネル0とチャネル1)の対応する2つのGroupのDIMMを多重化して並列して動作させることでx8 SDDC(x8 Single Device Data Correction)を実現します。x8 SDDCによって、1つのデバイスで1~8データビットのエラー検出・訂正機能をサポートします。

東の重要

- ロックステップ機能はチャネルOとチャネル1を使用します。ロックステップ構成時、各CPUのメモリチャネル2(CPU1-DIMM3/6、CPU2-DIMM3/6)は使用できません。
- ロックステップ機能を利用する場合は、N8102-351/352/353/354/355増設メモリボードを搭載する必要があります。






この機能を利用するための条件は次の通りです。

- 並列動作をさせる2つのメモリをメモリンケットに搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。

- 「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」(250ページ)を参照して、SETUPを起動したら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してください。「Advanced」→「Memory Configurationサブメニュー」→「Memory RAS Feature」
 →「Lock Step」
- メモリは次の順序で搭載してください。



次のようなミラーリングは構築できません。

- 異なるメモリコントローラ (CPU) のメモリチャネルでのロックステップ
- 同一メモリチャネル内でのロックステップ

ロックステップ設定に関する注意事項


ロックステップを構築した状態で、ロックステップ構成とならないようなメモリ増設や、ロックステップが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合、メモリはIndependent構成となり、BIOS Setupメニューの「Memory RAS Mode」メニューは"Independent"と表示されます。

プロセッサ (CPU)

標準装備のプロセッサー(CPU)に加えて、もう1つCPUを増設し、マルチプロセッサシステムで運用することができます。

東の重要

- CPUは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからCPUを取り扱ってください。また、CPUの端子部分や部品を素手で触ったり、CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は170ページで詳しく説明しています。
- 取り付け後の確認ができるまではシステムへの運用は控えてください。
- 指定以外のCPUを使用しないでください。サードパーティのCPUなどを取り付けると、CPUだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。






オプションのCPUの中には異なるレビジョンのものが含まれている場合があります。異なるレビジョンのCPUを混在して取り付けた場合、Windowsではイベントビューアのシステムログに以下のようなログが表示されますが、動作には問題ありません。



取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。


- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. ファンダクトを持ち上げて取り外 す。





内部のケーブルを引っかけないように確認しながら取り外してください。


- 5. CPUソケットの位置を確認する。
- 6. ネジを取り外し、CPUダミーカ バーを取り外す。




東の重要

CPUダミーカバーは大切に保管しておいてください。

7. ソケットのレバーを一度押し下げ てフックから解除してレバーを止 まるまでゆっくりと開く。




8. プレートを持ち上げる。





ソケットの接点が見えます。接点には触れないでください。

9. ソケットから保護カバーを取り外 す。






保護カバーは大切に保管しておいてください。CPUを取り外したときは必ず CPUの代わりに保護カバーを取り付けてください。

10. 新しいCPUを取り出し、CPUを ソケットの上にていねいにゆっく りと置く。

親指と人差し指でCPUの端を持ってソケットに差し込んでください。親指と人差し指がソケットの切り欠き部に合うようにして持つと取り付けやすくなります。




M-O 重要

CPUを持つときは、必ず端を持ってください。 CPUの底面(端子部)には触れないでください。



- CPUの切り欠きとソケットのキー部を合わせて差し込んでください。
- CPUを傾けたり、滑らせたりせずにソケットにまっすぐ下ろしてください。
- 11. CPUを軽くソケットに押しつけてからプレートを閉じる。




12. レバーを倒して固定する。




13. ヒートシンクをCPUの上に置き、 4本のネジで固定する。

ネジを取り付けるときは右図のよ うにたすきがけの順序で4つを仮 どめしたあとに本締めしてくださ (10

ネジとネジ穴を確認しながら固定 してください。マザーボードを傷 つけるおそれがあります。







14. ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認する。




斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取り外してから、も う一度取り付け直してください。

水平に取り付けられない原因には次のことが考えられます。


- CPUが正しく取り付けられていない。
- ヒートシンクを固定するネジが完全に締められていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。

15. ファンダクトを取り付ける。





ファンダクトとヒートシンクまたはファンの間に隙間がないことを確認してく ださい。また、ファンダクトとマザーボードの間にケーブルが挟まっていないことも確認してください。ケーブルのルーティングは下図を参照してください。



- 16. トップカバーを取り付ける。
- 17. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは261ページをご覧ください。


以上で完了です。

取り外し

CPUを取り外すときは、「取り付け」の手順1~5を参照して取り外しの準備をした後、手順13 ~6の順に従って行ってください。ヒートシンクはネジを外した後、ヒートシンクを水平に少 しずらすようにして動かしてから取り外してください(この後の「重要」を参照してください)。



- CPUの故障以外で取り外さないでください。
- 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートがCPUに粘 着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く 回して、ヒートシンクがCPUから離れたことを確認してから行ってく ださい。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケッ トを破損するおそれがあります。



CPUの取り外し(または交換)後に次の手順を行ってください。


- 1. CPUを交換した場合は、SETUPを起動して「Main」 「Processor Settings」 の順でメニューを選択し、増設したCPUのID、二次キャッシュサイズおよび三次 キャッシュサイズが正常になっていることを確認する(259ページ参照)。
- 2. [Advanced] メニューの [Reset Configuration Data] を [Yes] にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは261ページをご覧ください。

PCIボード

本装置には、PCIボードを取り付けることのできる「ライザーカード(2種類)」をマザーボード上に搭載しています。ライザーカードにはPCIボードを各1枚ずつ取り付けることができます。それぞれのライザーカードにあるPCIボードスロットにネットワーク拡張用やファイルデバイス機能拡張用のPCIボードを接続します。

x-○ 重要

- PCIボードおよびライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。 サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから PCIボードを取り扱ってください。また、PCIボードおよびライザー カードの端子部分や部品を素手で触ったり、PCIボードおよびライザー カードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明 は170ページで詳しく説明しています。
- 取り付けることができるPCIボードの組み合わせには制限事項があります。詳細はお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- Low-profile (ロープロファイル) タイプとFull-height (フルハイト) タイプのPCIボードで接続できるライザーカードが異なります。ボード の仕様を確認してから取り付けてください。
- SCSIコントローラやRAIDコントローラ、LANボード(ネットワーク ブート)、Fibre Channelコントローラで、OSがインストールされた ハードディスクドライブを接続しない場合は、そのボードのROM展開 (BIOSユーティリティの起動など)を無効に設定してください。設定方 法については「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」(250ペー ジ)を参照してください。



注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してくだ さい。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の 原因となります。
- ライザーカードによって接続できるPCIボードのタイプが異なります。ボードの仕様を 確認してから取り付けてください。
- 本装置にはRAIDコントローラなどにあるディスクアクセスを表示させるためのLEDコネ クタを接続できるコネクタはありません。
- PCIスロット番号は、ロープロファイル専用ライザーカード側が「1C」、フルハイト用 ライザーカード側が「1B L になります。
- 本装置の起動時のPCIバススロットのサーチ順位は次の通りです。
- OSやRAIDシステムのBIOSユーティリティなどで同種のPCIデバイス(オンボードの PCIデバイス含む)の認識順序が上記サーチ順と異なる場合があります。次の表のPCIバ ス番号、デバイス番号、機能番号を参照してPCIデバイスのスロット位置を確認してく ださい。

PCIデバイス	PCIバス番号	デバイス番号	機能番号
オンボード NIC1	1	0	0
オンボード NIC2	1	0	1
スロット 1C	40	0	×
スロット 1B*1	10	0	×
スロット 1B (N8116-23)	11	0	×

- *1 スロット 1Bの PCI バス番号は取り付けられたボードに上表と異なる場合があります。
- 起動しないLANデバイスのオプションROMはBIOSセットアップユーティリティで 「Disabled」に設定してください。
- LANデバイスを増設した場合、LANコネクタに接続したケーブルを抜くときは、ケーブ ルのツメが手では押しにくくなっているため、マイナスドライバなどを使用してツメを 押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANコネクタやその他の ポートを破損しないよう十分に注意してください。
- 起動可能なPCIカード(RAIDコントローラやSCSIコントローラ、LANボードなど)を 増設すると、起動の優先順位が変更されることがあります。増設後にBIOSセットアッ プユーティリティの「Boot」メニューで設定し直してください。

サポートしているボードと搭載可能スロット

次の表のとおりです。なお、各カードの機能詳細についてはカードに添付の説明書を参照してください。



- 同一バス内に異なるカードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。
- 本体PCIスロットよりもPCIカードの方が動作性能が高い場合は本体 PCIスロット性能で動作します。
- 標準ネットワークについて

標準ネットワーク(オンボード同士)でAFT/ALBのチームを組むことができます。ただし、標準ネットワークとオプションLANボードで同一のAFT/ALBのチームを組むことはできません。

● 使用するケーブルは、以下の品名/指定番号のケーブルを使用してください。

品名: RS-232C(B) 指定: 804-062746-820

2.5インチディスクモデル (標準ライザーカード)

			PCIe 2.0 #0A	PCle 2.0 #1B	PCIe 2.0 #1C	
	製品名	PCI スロット性能* ¹	×4レーン	×16レーン	×8レーン	
型名		スロットサイズ	RAIDコント ローラ専用	フルハイト	ロープロ ファイル	備考
		PCIボードタイプ* 1	×8ソケット	×16ソケット	×8ソケット	
		搭載可能なボード サイズ	RAIDコント ローラ専用	175mm以下 (フルハイト/ ショート)	167.6mm以下 (MD2)	
	RAIDコン (128MB, F (カード性能	_ ,	•	_	_	標準搭載
N8103-118A		トローラ RAID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))	0	-	_	標準搭載のRAIDコント ローラと排他搭載
N8103-115		トローラ RAID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))	_	0	0	内蔵ハードディスクドラ イブ接続不可 最大1枚まで
I NIO 100 100 I	SCSIコン I (カード性能	・ローラ : PCI EXPRESS(x1))	_	0	0	
	SASコントローラ (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		1	0	0	内蔵ハードディスクドラ イブ接続不可
N8190-127	Fibre Channelコントローラ (4Gbps/Optical) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		-	0	0	N8190-153/154との混
N8190-131	Fibre Channelコントローラ (2ch)(4Gbps/Optical) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		_	0	0	載不可
N8109-153	Fibre Char (8Gbps/0 (カード性能 Express2.0	₺ : PCI	-	0	0	N8190-127/131との混
N8109-154	Fibre Channelコントローラ (2ch) (8Gbps/Optical) (カード性能: PCI Express2.0)x8))		_	0	0	N8 190-127/13 1200混 載不可
N8104-126	1000BASE-T接続ポード (カード性能:PCI EXPRESS(x1))		-	0	0	N8104-126との Teamingにより AFT/ALBをサポート 10BASE-Tは未サポート
N8104-121	1000BASE-T接続ポード(2ch) (カード性能: PCI EXPRESS(x4))		_	0	_	N8104-122との Teamingにより AFT/ALBをサポート 10BASE-Tは未サポート

型名	製品名	PCI スロット性能* ¹ スロットサイズ PCIボードタイプ* ¹ 搭載可能なボード サイズ	PCIe 2.0 #0A ×4レーン RAIDコント ローラ専用 ×8ソケット RAIDコント ローラ専用	PCIe 2.0 #1B ×16レーン フルハイト ×16ソケット 175mm以下 (フルハイト/ ショート)	PCIe 2.0 #1C ×8レーン ロープロ ファイル ×8ソケット 167.6mm以下 (MD2)	備考
N8104-122	1000BASE-T接続ポード(2ch) (カード性能:PCIEXPRESS(x4))		-	-	0	N8104-121との Teamingにより AFT/ALBをサポート 10BASE-Tは未サポート
N8104-125	1000BASE-T接続ポード(4ch) (カード性能:PCIEXPRESS(x4))		_	0	0	N8104-125との Teamingにより AFT/ALBをサポート 10BASE-Tは未サポート ブーツ付LANケーブル使 用不可
N8104-123A	10GBASE-SR接続ボード (カード性能: PCIEXPRESS(x8))		_	0	0	
N8117-01A *2	増設RS-232Cコネクタ		_	_	0	

● 標準搭載 一 搭載不可 ○ 搭載可能

* 1 レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。

<例> PCI Express の場合

1レーン =2.5Gbps (片方向)、4レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

PCI Express 2.0 の場合 1レーン =5Gbps (片方向)、4レーン =20Gbps (片方向) ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 <例> x4ソケット =x1 カード、x4 カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。 使用するケーブルは、以下の品名 / 指定番号のケーブルを使用すること。 品名: RS-232C(B) 指定: 804-062746-820

- ※ 標準ライザーカードとオプションライザーカード N8116-23は排他利用。
- ※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで (ショートサイズ)

LowProfileの場合: 119.9mmまで (MD1)、167.6mmまで (MD2)

- ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。 ※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

2.5インチディスクモデル(オプションライザーカード N8116-23)

			PCIe 2.0 #0A	PCI-X #1B	PCIe 2.0 #1C		
		PCI スロット性能* ¹	×4レーン	64bit/133MHz	×8レーン		
			RAIDコント				
型名	製品名	スロットサイズ	ローラ専用	フルハイト	ファイル	備考	
	3XHH.TI	PCIボードタイプ*1	×8ソケット	3.3v	×8ソケット	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		搭載可能なボード	RAIDコント	175mm以下	167.6mm以下		
		サイズ	ローラ専用	(フルハイト/	(MD2)		
	RAIDコンI	- □ - = -		ショート)			
	(128MB, F		•	_	_	標準搭載	
N8103-118A		トローラ RAID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))	0	_	_	標準搭載のRAIDコント ローラと排他搭載	
N8103-115	RAIDコン I (512MB, F	トローラ RAID 0/1/5/6)	_	_	0	内蔵ハードディスクドラ イブ接続不可	
	(カード性能 SCSIコント	: PCI EXPRESS(x8))		_		最大1枚まで	
N8103-95	(カード性能	: 64bit/66MHz PCI)	_	0	_		
N8103-75		64bit/133MHz PCI-X)	_	0	_	N8103-107との混在不可	
N8103-107		: PCI EXPRESS(x1))	_	_	0	N8103-75との混在不可	
N8103-104A	SASコント (カード性能	・ローラ :PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	内蔵ハードディスクドラ イブ接続不可	
N8190-127	Fibre Channelコントローラ (4Gbps/Optical) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		_	_	0	N8190-153/154との混	
N8190-131	(2ch)(4Gb	nnelコントローラ ps/Optical) : PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	載不可	
N8109-153	Fibre Channelコントローラ		_	_	0	N8190-127/131との混	
N8109-154			-	_	0	載不可	
N8104-111		-TX接続ボード :32bit/33MHz PCI)	_	0	_		
N8104-119		E-T接続ボード 64bit/133MHz PCI-X)	_	0	_		
N8104-120	1000BASE-T接続ポード (2ch)		_	0	_		
N8104-126	(カード性能: 64bit/133MHz PCI-X) 1000BASE-T接続ボード (カード性能: PCI EXPRESS(x1))		_	_	0	N8104-112との混在不可 10BASE-Tは未サポート	
N8104-122	1000BASE-T接続ボード(2ch)		_	_	0	N8104-112との混在不可 10BASE-Tは未サポート	
N8104-125	1000BASE-T接続ポード(4ch)		_	_	0	N8104-112との混在不可 10BASE-Tは未サポート ブーツ付LANケーブル使 用不可	
N8104-112	, 1000BASE-SX接続ポード (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)		_	0	_	N8104-126/122/125 との混在不可	
N8104-123A	10GBASE-SR接続ボード		_	_	0		
N8117-01A*2		32Cコネクタ	_	_	0		

● 標準搭載 一 搭載不可 ○ 搭載可能

* 1 レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。

<例> PCI Express の場合

1レーン =2.5Gbps (片方向)、4レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

FUI EXPIRESS 2.U *い*場合 1 レーン =5Gbps(片方向)、4 レーン =20Gbps(片方向) ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 <例> x4ソケット =x1 カード、x4 カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。 使用するケーブルは、以下の品名 / 指定番号のケーブルを使用すること。 品名: RS-232C(B) ***** 2

指定:804-062746-820

※ 標準ライザーカードとオプションライザーカード N8116-23は排他利用。

※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで(ショートサイズ)

LowProfileの場合: 119.9mmまで (MD1)、167.6mmまで (MD2)

- ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- ※ 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- ※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

3.5インチディスクモデル (標準ライザーカード)

			DOI- 0.0 #0A	PCIe 2.0 #1B	DOI- 0.0 #10	
		DOL 7 - 1 444** 1				
		PCI スロット性能* 1	×4レーン RAIDコント	×16レーン	×8レーン ロープロ	-
型名	製品名	スロットサイズ	ローラ専用	フルハイト	ファイル	備考
		PCIボードタイプ*1	×8ソケット	×16ソケット	×8ソケット	
		搭載可能なボード	RAIDコント ローラ専用	175mm以下 (フルハイト/	167.6mm以下 (MD2)	
		サイズ	_ > 0/11	ショート)	(22)	
N8103-116A	RAIDコン I		0			
		: PCI EXPRESS(x8))		_	_	
	RAIDコン I	トローラ				
N8103-117A		RAID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))	0	_	_	
	RAIDコン I					
N8103-118A		RAID 0/1/5/6)	0	_	_	
	(カード性能	: PCI EXPRESS(x8))				
	RAIDコン I	トローラ RAID 0/1/5/6)	_	0	0	内蔵ハードディスクドラ イブ接続不可
		: PCI EXPRESS(x8))				最大1枚まで
	SCSIコント		ı	0	0	
110100 101	(カード性能 SASコント	: PCI EXPRESS(x1))				内蔵ハードディスクドラ
N8103-104A		: PCI EXPRESS(x8))	_	0	0	内風ハートティスクトラ イブ接続不可
	Fibre Char	nnelコントローラ				
	(4Gbps/O		_	0	0	NO 400 450 (454) 608
		: PCI EXPRESS(x8))				N8190-153/154との混 載不可
N8190-131		ps/Optical)	_	0	0	#X/1.03
		: PCI EXPRESS(x8))				
		nnelコントローラ				
N8109-153	(8Gbps/Optical) (カード性能:PCI		_	0	0	
	Express2.0					 N8190-127/131との混
	Fibre Char (2ch)	nnelコントローラ				載不可
N8109-154	(8Gbps/Optical) (カード性能:PCI		_	0	0	
	Express2.0	D)x8))				N8104-126との
NO404 400	1000BAS					Teamingにより
N8104-126	(カード性能	: PCI EXPRESS(x1))	_	0	0	AFT/ALBをサポート
						10BASE-Tは未サポート N8104-122との
	1000BASE	E-T接続ボード(2ch)				Teamingにより
N8104-121	(カード性能: PCI EXPRESS(x4))			0	_	AFT/ALBをサポート
						10BASE-Tは未サポート
	1000BASF	E-T接続ボード(2ch)				N8104-121との Teamingにより
N8104-122		: PCI EXPRESS(x4))	_	_	0	AFT/ALBをサポート
						10BASE-Tは未サポート
						N8104-125との Teamingにより
N8104-125	1000BASE-T接続ボード(4ch)		_	0	0	AFT/ALBをサポート
110104-123	(カード性能	: PCI EXPRESS(x4))		O		10BASE-Tは未サポート
						ブーツ付LANケーブル使 用不可
N8104-123A	10GBASE	-SR接続ボード	_		0	
1		: PCI EXPRESS(x8))	_	0		
N8117-01A* ² ● 標準搭載		32Cコネクタ 成不可 ○ 搭載 [□]	——————————————————————————————————————	_	0	

● 標準搭載 一 搭載不可 ○ 搭載可能

* 1 レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。

<例> PCI Express の場合

1レーン =2.5Gbps (片方向)、4レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

FUI EXPIRESS 2.U *い*場合 1 レーン =5Gbps(片方向)、4 レーン =20Gbps(片方向) ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 <例> x4ソケット =x1 カード、x4 カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。 使用するケーブルは、以下の品名 / 指定番号のケーブルを使用すること。 品名: RS-232C(B) ***** 2

指定:804-062746-820

※ 標準ライザーカードとオプションライザーカード N8116-23は排他利用。

※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで(ショートサイズ)

LowProfileの場合: 119.9mmまで (MD1)、167.6mmまで (MD2)

- ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- ※ 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- ※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

3.5インチディスクモデル(オプションライザーカード N8116-23)

			PCIe 2.0 #0A	PCI-X #1B	PCIe 2.0 #1C	
		PCI スロット性能* ¹	×4レーン	64bit/133MHz	×8レーン	
型名	製品名	スロットサイズ	RAIDコント ローラ専用	フルハイト	ロープロ ファイル	備考
	2444	PCIボードタイプ*1	×8ソケット	3.3v	×8ソケット	
		搭載可能なボード サイズ	RAIDコント ローラ専用	175mm以下 (フルハイト/	167.6mm以下 (MD2)	
	RAIDコン	\n_==		ショート)		
N8103-116A	(128MB, F (カード性能	RAID 0/1) : PCI EXPRESS(x8))	0	_	_	
N8103-117A	(カード性能	RAID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))	0	_	_	
N8103-118A		トローラ RAID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))	0	_	_	
N8103-115	(カード性能	RAID 0/1/5/6) : PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	内蔵ハードディスクドラ イブ接続不可 最大1枚まで
N8103-95		: 64bit/66MHz PCI)	_	0	_	
N8103-75		64bit/133MHz PCI-X)	_	0	_	N8103-107との混在不可
N8103-107	SCSIコン I (カード性能	~ローラ :PCI EXPRESS(x1))	_	_	0	N8103-75との混在不可
N8103-104A	SASコント (カード性能	・ローラ :PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	内蔵ハードディスクドラ イブ接続不可
N8190-127	(4Gbps/0	nnelコントローラ ptical) : PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	N8190-153/154との混
N8190-131	(2ch)(4Gb	nnelコントローラ ps/Optical) : PCI EXPRESS(x8))	_	_	0	載不可
N8109-153	Fibre Char (8Gbps/0 (カード性能 Express2.1	能:PCI	-	_	0	N8190-127/131との混
N8109-154	Fibre Channelコントローラ (2ch) (8Gbps/Optical) (カード性能: PCI Express2.0)x8))		-	_	0	載不可
N8104-111		-TX接続ボード :32bit/33MHz PCI)	_	0	_	
N8104-119		E-T接続ボード 64bit/133MHz PCI-X)	_	0	_	
N8104-120	1000BASE-T接続ボード (2ch) (カード性能: 64bit/133MHz PCI-X)			0	_	
N8104-126	1000BASE-T接続ボード (カード性能: PCI EXPRESS(x1))		_		0	N8104-112との混在不可 10BASE-Tは未サポート
N8104-122	1000BASE-T接続ボード(2ch) (カード性能: PCI EXPRESS(x4))			_	0	N8104-112との混在不可 10BASE-Tは未サポート
N8104-125	1000BASE-T接続ボード(4ch) (カード性能: PCI EXPRESS(x4))		_	_	0	N8104-112との混在不可 10BASE-Tは未サポート ブーツ付LANケーブル使 用不可
N8104-112	(カード性能:	E-SX接続ポード 64bit/133MHz PCI-X)		0	_	N8104-126/122/125 との混在不可
N8104-123A	(カード性能	-SR接続ボード : PCI EXPRESS(x8))		_	0	
N8117-01A* ² ● 標準搭載	増設RS-23 一 搭載	32Cコネクタ 載不可 ○ 搭載 [□]		_	0	

* 1 レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。

<例> PCI Express の場合

1レーン =2.5Gbps (片方向)、4レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

1 レーン =5Gbps (片方向)、4 レーン =20Gbps (片方向) ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 <例> x4 ソケット = x1 カード、x4 カードは搭載可能。

***** 2 使用するケーブルは、以下の品名 / 指定番号のケーブルを使用すること。

品名: RS-232C(B) 指定:804-062746-820

※ 標準ライザーカードとオプションライザーカード N8116-23は排他利用。

※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで (ショートサイズ)

LowProfileの場合: 119.9mmまで (MD1)、167.6mmまで (MD2) ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。

※ 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。

※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

標準ネットワークについて

標準ネットワーク(オンボード同士)でAFT/ALBのチームを組むことが可能。 ただし、標準ネットワークとオプションLANボードで同一のAFT/ALBのチームを組むことは不可。

取り付け


次の手順に従ってライザーカードにPCIボードを取り付けます。



フルハイト用ライザーカードにはボードを保護するための「インシュレータ (黒色)」が取り付けられています。本書の図では、わかりやすくするためにインシュレータを省いています。インシュレータは取り外さず、ていねいに扱ってください。




- それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプ(ロープロファイルかフルハイトタイプ)と取り付けるPCIボードのタイプを確認してください。
- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。
- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. ライザーカードを取り外す。



★〇

他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

5. ライザーカードからネジを外し、増設スロットカバーを取り外す。




増設スロットカバーフルハイト側

▼O 重要

取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。

6. ライザーカードにPCIボードを取り付ける。

ライザーカードのスロット部分とPCIボードの端子部分を合わせて、確実に差し込みます。






- ライザーカードやPCIボードの端子部分には触れないでください。汚れ や油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとPCIボードやライザーカードを破損するおそれがありますので注意してください。



- PCIボードのブラケットの端が、ライザーカードのフレーム穴に差し込まれていることを確認してください。
- PCIボードの種類によっては、PCIボードの端子部分がコネクタからはみ 出す場合があります。

7. PCIボードを手順5で外したネジで固定する。






ライザーカードの端子部分に汚れや油などが付着しないようにするためです。 汚れや油が付着したまま取り付けると誤作動の原因となります。



本体のマザーボード上のコネクタと接続するケーブルが取り付けるボードにある場合は、ライザーカードを本体に取り付ける前にボードへ接続しておいてください。

8. ライザーカードをマザーボードの スロットに接続する。

> ライザーカードの端子部分とマ ザーボード上のスロット部分を合 わせて、確実に差し込みます。





差し込む際にライザーカードのフレーム部にある、筐体と固定するためのツメが筐体背面の穴に正しく勘合していることを確認してください。差し込んだ後、ライザーカードの端子部分が完全に見えなくなるまで指で押して確実に接続させます。

ライザーカードでマザーボード上の部品を破損しないよう注意してください。

- 9. 取り外した部品を取り付ける。
- 10. 本装置の電源をONにしてPOSTの画面でボードに関するエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については405ページを参照してください。

11. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは261ページをご覧ください。

12. 取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユーティリティを 起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しく はボードに添付の説明書を参照してください。また、起動可能なデバイスが接続さ れたPCIボード (RAIDコントローラやSCSIコントローラ、LANボードなど) を増設 した場合、ブート優先順位がデフォルトに変更されます。BIOSセットアップユー ティリティの「Boot」メニューで起動優先順位を設定し直してください(279ペー ジ参照)。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。また、取り外し後にBIOSセッ トアップユーティリティの「Boot」メニューで起動優先順位を設定し直してください(279) ページ参照)。


RAIDコントローラの取り付け

RAID コントローラ用スロットにオプションのRAIDコントローラを取り付ける手順について 説明します。



2.5インチハードディスクドライブモデルの場合、本体装置内蔵のRAIDコン トローラ (N8103-116A相当内蔵) を取り外してからオプションのRAIDコ ントローラを取り付けてください。


- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. ライザーカードを取り外す。




重要

他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

ブラケットのネジ(2ヶ所)を外し、ブラケットを取り外す。




6. RAIDコントローラのPCIブラケットを取り外す。




7. 本装置から取り外したブラケットに RAIDコントローラを取り付ける。

> ネジはPCIブラケットを固定してい たネジを使用してください。



8. 本装置にRAIDコントローラを取り 付け、ブラケットを固定していたネ ジで固定する。



9. 取り外した部品を取り付ける。


RAIDコントローラの取り外し

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り付け

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り付け手順について説明します。

2.5インチハードディスクドライブモデルの場合


- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. ライザーカードを取り外す。






他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

- 5. RAIDコントローラに接続されているケーブルを取り外す。
- 6. RAIDコントローラを固定している ネジを外し、RAIDコントローラを 取り外す。




7. 増設バッテリに添付されているコネクタボードをRAIDコントローラに取り付ける。

ネジは増設バッテリに添付されているネジを使用してください。




8. RAIDコントローラを本装置に固定する。

9. ファンのケーブル(正面から見て右 側の4つ)を取り外す。




 バッテリブラケットを固定している ネジ(3ヶ所)を外し、バッテリブ ラケットを取り外す。




11. ケーブルを増設バッテリに接続する。

右図を参照してコネクタの裏表を確認してください。




12. バッテリブラケットに増設バッテリ をネジ(3ヶ所)で固定する。

> ネジは増設バッテリに添付のネジを 使用してください。




破線部分は2つめの増設バッテリの搭載位置


ジ(3ヶ所)で固定し、ファンの ケーブルを接続する。




- 14. 下図を参照して、ケーブルをルーティングする。
 - 標準RAIDコントローラに増設する場合



● ロープロファイルに搭載したRAIDコントローラに接続する場合




● フルハイトに搭載したRAIDコントローラに接続する場合




15. RAIDコントローラに実装したコネ クタボードにケーブルを接続する。

右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。



3.5インチハードディスクドライブモデルの場合


- N8103-116A/117A/118Aの場合
 - 1. 171ページを参照して準備をする。
 - 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
 - 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
 - 4. ライザーカードを取り外す。






他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

- 5. RAIDコントローラに接続されているケーブルを取り外す。
- 6. RAIDコントローラを固定している ネジを外し、RAIDコントローラを 取り外す。




7. 増設バッテリに添付されているコネクタボードをRAIDコントローラに取り付ける。




8. RAIDコントローラを本装置に固定する。

9. バッテリブラケットを固定している ネジ(3ヶ所)を外し、バッテリブ [ラケットを取り外す。




10. 増設バッテリをバッテリと基板に分 割し(矢印の方向にツメを押して分 離させる)、ケーブルを外す。




11. ケーブルを増設バッテリに接続す る。


> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。




12. バッテリのケーブルをバッテリブラ ケットの穴に通して、バッテリを バッテリブラケットに取り付ける。




13. 基板にケーブルを接続し、増設バッテリに添付のネジで基板を固定する。



14. 増設バッテリを搭載したバッテリブ ラケットを装置にネジで固定する。




15. 下図を参照して、ケーブルをルーティングする。



16. RAIDコントローラに実装したコネ クタボードにケーブルを接続する。


> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。



17. 取り外した部品を取り付ける。

● N8103-115Aの場合


- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. ライザーカードを取り外す。






他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。 内蔵FDD (N8151-92) を搭載している場合は、RAIDコントローラ増設用 バッテリ (N8103-126) を搭載できません。


- 5. RAIDコントローラに接続されているケーブルを取り外す。
- 6. RAIDコントローラをライザーカードから取り外す。



7. バッテリブラケットを固定している ____ ネジ(3ヶ所)を外し、バッテリブ ==== ラケットを取り外す。




8. 増設バッテリをバッテリと基板に分 割する(矢印の方向にツメを押して 分離させる)。




9. ケーブルを増設バッテリに接続す る。

> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。




10. 増設バッテリに添付されているコネ クタボードをRAIDコントローラに 取り付ける。




11. ケーブルを増設バッテリに接続す る。


> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。




12. バッテリをバッテリブラケットに取 り付け、基板をネジ(3ヶ所)で固 定する。




13. 増設バッテリを搭載したバッテリブ ラケットを装置にネジで固定する。



- 14. 下図を参照して、ケーブルをルーティングする。
 - ロープロファイルに搭載したRAIDコントローラに接続する場合




● フルハイトに搭載したRAIDコントローラに接続する場合



15. RAIDコントローラに実装したコネ クタボードにケーブルを接続する。

> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。



16. 取り外した部品を取り付ける。

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り外し

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムにする場合

本体前面にあるハードディスクドライブベイに搭載したハードディスクドライブをRAIDシス テムで利用したい場合の方法について説明します。



- RAIDシステム構成に変更する場合や、RAIDレベルを変更する場合は、 ハードディスクドライブを初期化します。RAIDシステムとして使用す るハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップ を別のハードディスクドライブにとってからボードの取り付けやRAID システムの構築を行ってください。
- 論理ドライブは、1台の物理デバイスでも作成できます。
- RAIDシステムでは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一 回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使用してください。



- 使用できるRAIDレベルやハードディスクドライブなど、それぞれの RAIDコントローラの特徴を理解し、目的にあったRAIDコントローラを 使用してください。
- RAIDO以外の論理ドライブは、ディスクの信頼性が向上するかわりに論 理ドライブを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に 使用できる容量が小さくなります。

3.5インチディスクモデル


RAIDシステムの構築には、オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAID TM)の機能を利用する方法の他にオプションのRAIDコントローラ(N8103-116A/117A/118A)を利用する方法があります。

オンボードのRAIDコントローラ (LSI Embededd MegaRAID TM) を利用する場合

マザーボード上にあるRAIDコンフィグレーションジャンパの設定を変更すると、内蔵ハードディスクドライブをRAIDシステムのハードディスクドライブとして認識させることができます。ジャンパの位置と設定は下図のとおりです。



出荷時の設定では、RAIDシステムが無効に設定されています。



ジャンパの設定を変更したら、BIOS SETUPユーティリティで内蔵ハードディスクドライブをRAIDシステムのハードディスクドライブとして認識させます。

「Advanced」メニューの→「Peripheral Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定し、「Advanced」メニューの→「Peripheral Configuration」→「SATA RAID」を「Enabled」に設定してください(出荷時の設定では「SATA Controller Mode Option」は「Enhanced」に、「SATA RAID」は「Disabled」に設定されています)。

詳しくは「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」(250ページ)を参照してください。

設定を変更したら、LSI Software RAID Configuration UtilityでRAIDシステムを構築します。 詳しくは、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(285ページ)を参照してください。



添付の「EXPRESSBUILDER」DVDが提供する「シームレスセットアップ」を使うと自動でRAIDシステムを構築します。また、インストールするオペレーティングシステムがWindowsオペレーティングシステムの場合は、オペレーティングシステムのインストールまで切れ目なく自動で行うことができます。

オプションのRAIDコントローラ(N8103-116A/117A/118A)を利用する場合

オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A/118A) を取り付けた本装置で、内蔵 のハードディスクドライブをRAIDシステム構成にする場合は、マザーボード上のハードディ スクドライブインタフェースケーブルの接続先を変更します。

出荷時の内蔵ハードディスクドライブのインタフェースは、マザーボード上のSATA HDDコ ネクタに接続されています。

詳細な説明は、オプションのRAIDコントローラ(N8103-116A/117A/118A)に添付の説明 書を参照してください。



オプションのRAIDコントローラは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの 金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからRAIDコントロー ラを取り扱ってください。また、RAIDコントローラの端子部分や部品を素手 で触ったり、RAIDコントローラを直接机の上に置いたりしないでください。 静電気に関する説明は170ページで詳しく説明しています。



オプションのRAIDコントローラを取り付ける場合は、BIOS SETUPユーティ リティの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」—「PCI Slot xx ROM(xx はPCIスロット番号)」のパラメータが「Enabled」になっていることを確認し てください。

取り付け

オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A/118A) の取り付けは「PCIボード」 を参照してください。



- Low Profile (ロープロファイル) タイプとFull-height (フルハイト) タイプのPCIボードで接続できるライザーカードが異なります。ボード の仕様を確認してから取り付けてください。
- 本装置にはRAIDコントローラなどにあるディスクアクセスを表示させ るためのLEDコネクタを接続できるコネクタはありません。
- フルハイトタイプのライザーカードにRAIDコントローラを接続し、内 蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムに変える場合は、ライ ザーカードをマザーボードに接続する前にケーブルを接続します。
- RAIDコントローラを接続する場合、BIOSのSETUP ユーティリティの Bootメニューにおける優先順位を8番目以内に設定してください。設定 が9番目以降となっている場合、RAIDコントローラのコンフィグレー ションメニューを起動することができません。

取り外し


オプションのRAIDコントローラ (N8103-116A/117A/118A) の取り外しは、取り付けの逆 の手順を行ってください。

2.5インチディスクモデル

RAIDシステムの構築には、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を利用します。

ハードディスクドライブベイは出荷時の構成で本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当内蔵) に接続されています。

標準構成時



RAIDシステムの構築にはWebBIOSを使用します。詳しくは、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(285ページ)を参照してください。



添付の「EXPRESSBUILDER」DVDが提供する「シームレスセットアップ」を 使うと自動でRAIDシステムを構築します。また、インストールするオペレー ティングシステムがWindowsオペレーティングシステムの場合は、オペレー ティングシステムのインストールまで切れ目なく自動で行うことができます。

RAIDシステム構築時の注意事項

RAIDシステムを構築するときは、次の点について注意してください。

- 同じ容量、同じ回転速度のSAS/SATAハードディスクドライブどちらかを、構築した いRAIDレベルの最小必要台数以上を搭載していること(RAIDの構成によってディスク の最小必要台数は異なります)。
- 論理ドライブは、RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 6のいずれか のRAIDレベルを選択、設定します。



RAID 5、RAID50、RAID 6は別途オプション (N8103-119)が必要です。

内蔵のハードディスクドライブにシステムをインストールする場合は、「シームレスセット アップ」を使用して、RAIDの構成からOSのインストール、セットアップまで行うRAIDコン トローラことをお勧めします。

システムをインストールしない場合も、シームレスセットアップの「オペレーティングシステ ムの選択」で「その他」を選択すると、RAIDシステムの構成から保守ユーティリティのイン ストールまでを自動でインストーラがセットアップします。

マニュアルでセットアップする場合は、ボード上のチップに搭載されているRAIDコンフィグ レーションユーティリティを使用します。ユーティリティは本装置の電源をONにした直後に 起動するPOSTの途中で起動することができます。データ転送速度やRAID、論理ドライブの 構成についての詳細な説明は、「RAIDシステムのコンフィグレーション I (285ページ) や、オ プションのRAIDコントローラ(N8103-116A/118A)に添付の説明書を参照してください。




N8103-116A/118A実装時には、休止状態、スタンバイへの移行は行わな

フロッピーディスクドライブ

本装置の前面にはオプションのフロッピーディスクドライブを取り付けるベイがあります (3.5インチディスクモデルのみ)。




- 弊社で指定していないフロッピーディスクドライブを取り付けないでく ださい。
- RAIDコントローラ用増設バッテリを搭載している場合は、フロッピー ディスクドライブを搭載できません。




取り付け

次の手順に従ってフロッピーディスクドライブを取り付けます。


- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. フロッピーディスクドライブブラ ケットを固定しているブラケット固 ⁻ 定ステーのネジを外す。




5. フロッピーディスクドライブブラ ケット固定ステーを矢印の方向にス ライドさせて外す。




6. フロッピーディスクドライブブラ ケットを矢印の方向にスライドさせ て外す。




7. フロッピーディスクドライブを矢印 の順にスライドさせて、フロッピー ディスクドライブのネジ穴に本体の ツメをあわせて固定する。




8. 固定ステーのツメをフロッピーディ - スクドライブのネジ穴にあわせて取 ⁵ り付け、ネジで固定する。



9. 右図のルートでケーブルの配線をする。



10. マザーボードのUSB FDDコネクタにケーブルを接続する。



11. 取り外した部品を取り付ける。

取り外し

取り外しは、「取り付け」で示す手順の逆を行ってください。


光ディスクドライブ

標準の光ディスクドライブをオプションの内蔵 DVD SuperMULTIドライブへ交換する手順に ついて説明します。




弊社で指定していない DVD SuperMULTIドライブを取り付けないでくださ

2.5インチディスクモデル



3.5インチディスクモデル




交換手順

次の手順に従ってオプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブへ交換します。


2.5インチハードディスクドライブモデルの場合

- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。


- 4. 光ディスクドライブのケーブル固定 ブラケットの両端をつまみながら、 ケーブルを取り外す。
- 5. 手ネジを緩めて、光ディスクドライ ブブラケットを矢印の方向へ引き抜 <。




6. 光ディスクドライブを固定している ネジ(3ヶ所)を外し、光ディスク ドライブを取り外す。




7. 光ディスクドライブブラケットを矢 印の方向へ取り外す。




8. オプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブのネジ穴を 光ディスクドライブブラケット (A) のツメにあわせて取り付ける。



9. 光ディスクドライブブラケット (B) を固定していたネジ(3ヶ所) を使用して取り付ける。



10. オプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブを取り付け た光ディスクドライブブラケットを 本装置に取り付け、手ネジを締めて 固定する。



11. SATAケーブルをオプションの内蔵 DVD SuperMULTIドライブに接 続し、ケーブル固定ブラケットで SATAケーブルを固定する。




12. 取り外した部品を取り付ける。


3.5インチハードディスクドライブモデルの場合

- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. 光ディスクドライブのケーブル固定 ブラケットの両端をつまみながら、 ケーブルを取り外す。
- 5. 光ディスクドライブブラケットを固定しているネジを外し、光ディスクドライブブラケットを取り外す。

装置前面から見て左側にスライドさせてください。




6. 光ディスクドライブを矢印の方向に スライドさせて取り外す。



7. オプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブを装置前面 から挿入し、オプションの内蔵 DVD SuperMULTIドライブのネ ジ穴に本装置のツメをはめ込む。


> 装置前面からオプションの内蔵 DVD SuperMULTIドライブを入れ、 内蔵DVD SuperMULTIドライブの ネジ穴と本装置のツメの位置を合わ せて、左にスライドさせてください。



8. 光ディスクドライブブラケットでオ プションの内蔵DVD SuperMULTIドライブを固定し、 ネジを取り付ける。

> 装置前面から見て右側にスライドさ せてください。

9. SATAケーブルをオプションの内蔵 DVD SuperMULTIドライブに接 続し、ケーブル固定ブラケットで SATAケーブルを固定する。



10. 取り外した部品を取り付ける。

システムBIOS (SETUP) のセットアップ

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく 理解して、正しく設定してください。

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。

東の

- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、「Supervisor」と「User」の2つのレベルがあります。「Supervisor」レベルのパスワードでSETUPを起動した場合、すべての項目の変更ができます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られます。
- OS (オペレーティングシステム) をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPは、最新のバージョンがインストールされています。このため 設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目 については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い 合わせてください。
- SETUPはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してください。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test) の実行内 容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to Network

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表 示されます。パスワードを入力してください。

Enter password [

]


パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は 動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。 「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを 変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更でき る設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。



- * 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない項目はグレーアウトされた表示になります。
- □ カーソルキー (↑、↓) 画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択されています。
- □ カーソルキー (←、→)MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
- □ <->キー/<+>キー 選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に 「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
- □ <Enter>キー 選択したパラメータの決定を行うときに押します。
- □ <Esc>キー ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずにSETUPを終了します。
- □ <F9>キー 現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時のパラメータと異なる場合があります)。
- □ <F10>キー SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例 を示します。

日付・時刻関連

[Main] → [System Time], [System Date]

UPS関連

UPSと電源連動(リンク)させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる $\lceil \text{Server} \rfloor \rightarrow \lceil \text{AC-LINK} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Power On} \rfloor$
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源を OFFのままにする [Server] → [AC-LINK] → [Last State]
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする [Server] → [AC-LINK] → [Stay Off]

起動関連

本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

[Advanced] → [Boot-time Diagnostic Screen] → [Enabled] 「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから: [Advanced] → [Advanced Chipset Control]

→ [Wake on Ring] → [Enabled]

[Advanced] → [Advanced Chipset Control] RTCのアラームから:

→ [Wake on RTC Alarm] → [Enabled]

HWコンソール端末から制御する


「Server」→「Console Redirection」→ それぞれの設定をする

メモリ関連

搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「CPU1/2-DIMM n Status」→ 表示を確認する(n: 1~6)

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。



メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→ 「Yes」→再起動 するとクリアされる

CPU関連

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→ 表示を確認する

画面に表示されている CPU番号とマザーボード上のソケットの位置は上図のように対応しています。

キーボード関連

Numlockを設定する

「Advanced」→「NumLock」→「On」(有効) / 「Off」(無効:初期値)

イベントログ関連

イベントログをクリアする

[Server] → [Event Log Configuration] → [Clear All Event Logs] → [Enter] → [Yes]

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→ パスワードを入力する 管理者パスワード (Supervisor)、ユーザーパスワード (User) の順に設定します

外付けデバイス関連

I/Oポートに対する設定をする

「Advanced」→「Peripheral Configuration」→ それぞれのI/Oポートに対して設定をする

内蔵デバイス関連

本装置内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

RAIDコントローラボードを取り付ける

[Advanced] → [PCI Configuration] → [PCI Slot n Option ROM] → [Enabled] n: PCIスロットの番号

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→「Reset Configuration Data」→「Yes」→再起動するとクリアされる

オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAIDTM)を有効にする(3.5 インチディスクモデルのみ)

[Advanced] → [Peripheral Configuration] → [SATA Controller Mode Option] → ΓEnhanced I

[Advanced] → [Peripheral Configuration] → [SATA RAID] → [Enabled]



3.5インチディスクモデルでオンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAIDTM)を使用している場合は必ず、「Advanced」メ ニューの「Peripheral Configuration」→ 「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定し、「Advanced」メニューの 「Peripheral Configuration」→ 「SATA RAID」を「Enabled」に設定し てください。初期値(「Disabled」)のまま起動するとハードディスクドライ ブのデータが壊れる場合があります。

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

「Exit] → 「Exit Saving Changes」

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

「Exit」→ 「Load Setup Defaults」

現在の設定内容を保存する

「Exit」→ 「Save Changes」

現在の設定内容をカスタムデフォルト値として保存する

「Exit」→ 「Save Custom Defaults」

カスタムデフォルト値をロードする

「Exit」→ 「Load Custom Defaults」

パラメータと説明


SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー (→258ページ)
- Advancedメニュー (→261ページ)
- Securityメニュー (→267ページ)
- Serverメニュー (→271ページ)
- Bootメニュー (→279ページ)
- Exitメニュー (→280ページ)

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができ ます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明 します。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled]	POST中に初めてIDEデバイスへアクセスす
	3 Seconds	る時に設定された時間だけ待ち合わせを行
	6 Seconds	います。
	9 Seconds	
	12 Seconds	
	15 Seconds	
	21 Seconds	
	30 Seconds	
SATA Port 0	_	それぞれのチャネルに接続されているデバ
SATA Port 1		イスの情報をサブメニューで表示します。
SATA Port 2		一部設定を変更できる項目がありますが、
SATA Port 3		出荷時の設定のままにしておいてください。
SATA Port 4		
SATA Port 5		
Processor Settings	_	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする
		画面を表示します(259ページ参照)。
Language	(English)	SETUPで表示する言語を選択します。
	Français	
	Deutsch	
	Español	
	Italiano	

[]: 出荷時の設定



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し てください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・ 調整をしてください。


- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~ 80%) から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精 度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ) などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合 は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

Processor Settingsサブメニュー

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Processor Speed Setting	_	搭載しているプロセッサのクロック速度を
		表示します。
Processor 1 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。
	Not Installed	「Not Installed」は取り付けられていないこ
		とを示します(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	_	プロセッサ1の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 1L3 Cache	_	プロセッサ1の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 2 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。
	Not Installed	「Not Installed」は取り付けられていないこ
		とを示します(表示のみ)。
Processor 2 L2 Cache	_	プロセッサ2の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。


項 目	パラメータ	説 明
Processor 2 L3 Cache	_	プロセッサ2の三次キャッシュサイズを表示
	50112	します(表示のみ)。
Active Processor Cores	[ALL]	プロセッサ内部の有効なCore数を設定しま
	1	す。
	2	
Hyper-Threading	Disabled	1つの物理プロセッサーを2つの論理プロ
Technology	(Enabled)	セッサーとしてみせて動作する機能です。
		本機能をサポートしたプロセッサが搭載さ
		れた場合にのみ表示され、設定ができます。
Execute Disable Bit	Disabled	Execute Disable Bit機能をサポートしている
	(Enabled)	CPUのみ表示されます。この機能を使用す
		るかどうかを設定します。
Intel SpeedStep(R)	Disabled	インテルプロセッサーが提供する
Technology	(Enabled)	SpeedStep機能の有効/無効を設定します。
		本機能をサポートしたプロセッサが搭載さ
		れた場合にのみ表示され、設定ができます。
Turbo Boost Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供するTurbo
	(Enabled	Boost Technology機能の有効/無効を設定
		します。
C1 Enhanced Mode	Disabled	C1 Enhancedモードの有効/無効を設定しま
	(Enabled)	す。
Virtualization Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供する「仮想化
	[Enabled]	技術」の機能の有効/無効を設定します。
Hardware Prefetcher	Disabled	ハードウェアのプリフェッチャの有効/無効
	[Enabled]	を設定します。
Adjacent Cache Line	Disabled	メモリからキャッシュへのアクセスの最適
Prefetch	[Enabled]	化の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表 示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定する とNECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設 定できません。
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。装置の起動後にこのパラ メータは「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	POSTでメモリまたはプロセッサに異常を検出した際のPOST終了後の動作を選択します。 「Boot」でオペレーティングシステムをそのまま起動します。「Halt」で動作を停止します。


[]: 出荷時の設定



Reset Configuration Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報 もクリアされます。Reset Configuration Dataを「Yes」に設定する前に、 必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changes で再起動後、BIOSセットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番 を設定し直してください。

Memory Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Installed memory	_	基本メモリの容量を表示します。
Available under 4GB	_	4GB以下の領域で使用可能なメモリ容量を
		表示します(表示のみ)。
CPU1_DIMM 1-6 Status	Normal	メモリの現在の状態を表示します。
CPU2_DIMM 1-6 Status	Disabled	「Normal」はメモリが正常であることを示し
	Not Installed	ます。「Disabled」は故障していることを、
	Error	「Not Installed」はメモリが取り付けられて
		いないことを、「Error」はメモリの強制起動
		を示します (表示のみ)。 表示とDIMMソケットは同じ名称になってい
		表示と同じ例ググットは同じ名称になりてい ます。
Memory Retest	ſNol	ゟッ。 メモリのエラー情報をクリアレ、次回起動
I Memory Netest	Yes	A E 9 O エラー情報をラッテし、次回起勤 時にすべてのDIMMに対してテストを行いま
	100	す。このオプションは次回起動後に自動的
		に「No」に切り替わります。
Extended RAM Step	1MB	「1MB」は1M単位にメモリテストを行いま
	1KB	す。「1KB」は1K単位にメモリテストを行い
	Every Location	ます。「Every Location」はすべてにメモリ
	[Disabled]	テストを行います。メモリテスト中はス
		ペースキーのみ有効となり <f2>、<f4>、</f4></f2>
		<f12>、<esc>キーは無視されます。</esc></f12>
Memory RAS Mode	[Independent]	メモリのRASモードを設定します。機能の
	Mirror	詳細については、「メモリ機能の利用」(196
	LockStep	ページ)を参照してください。
NUMA configuration	[Disabled]	Non-Uniform Memory Access機能の有効/
	Enabled	無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

PCI Configurationサブメニュー

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項 目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示 されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
PCI Slot 0A Option ROM	(Enabled)	RAIDコントローラ専用スロットに搭載され
	Disabled	ているRAIDコントローラのオプションROM
		の展開を有効にするか無効にするかを設定し
		ます。
PCI Slot 1B Option ROM	[Enabled]	フルハイトタイプのライザカードに接続して
	Disabled	いるPCIボード上のオプションROMの展開を
		有効にするか無効にするかを設定します。
PCI Slot 1C Option ROM	(Enabled)	ロープロファイルタイプのライザカードに
	Disabled	接続しているPCIボード上のオプション
		ROMの展開を有効にするか無効にするかを
		設定します。

[]: 出荷時の設定



RAIDコントローラやLANボード(ネットワークブート)、Fibre Channelコン トローラで、OSがインストールされたハードディスクドライブを接続しない 場合は、そのPCIスロットのオプションROM展開を「Disabled」に設定して ください。

Onboard Video Controllerサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
VGA Controller	Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/
	(Enabled)	無効を設定します。
Onboard VGA Option ROM	[Auto]	オンボード上のビデオコントローラのROM
Scan	Force	展開を自動にするか強制的にするかを選択
		します。

]: 出荷時の設定


Onboard LANサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
LAN Controller	Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無
	[Enabled]	効を設定します。
LAN1 Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ1のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。
LAN2 Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ2のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。

]: 出荷時の設定

Peripheral Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。



東の重要

割り込みベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。 黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。


項目	パラメータ	説 明
Serial Port A	Disabled [Enabled]	シリアルポートAの有効/無効を設定します。 シリアルポートAを利用する場合はオプションの「N8117-01A 増設RS232Cコネクタ」 が必要となります。
Base I/O address	[3F8h] 2F8h 3E8h 2E8h	シリアルポートAのためのベースI/Oアドレ スを設定します。
Interrupt	IRQ 3 [IRQ 4]	シリアルポートAのための割り込みを設定し ます。
Serial Port B	Disabled (Enabled)	シリアルポートBの有効/無効を設定します。
Base I/O address	3F8h [2F8h] 3E8h 2E8h	シリアルポートBのためのベースI/Oアドレ スを設定します。

項 目	パラメータ	説明
Interrupt	[IRQ 3]	シリアルポートBのための割り込みを設定し
	IRQ 4	ます。
USB 2.0 Controller	Disabled	USB2.0の有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
Serial ATA	Disabled	マザーボード上のSATAコントローラの有効
	(Enabled)	/無効を設定します。
SATA Controller Mode	Compatible	「Serial ATA」の設定を有効にしている場合
Option	(Enhanced)	に機能します。
		マザーボード上のSATAコントローラの動作
		モードオプションを選択します。
		「Compatible」を選択すると、SATAハード ディスクドライブを自動的に検出後、一般
		ノイスクドフィフを自動的に検面後、一版 のハードディスクドライブとして制御しま
		のハードナイスグドブイブとして制御しょ
		9°0 「Enhanced」を選択すると、SATAハード
		ディスクドライブを自動的に検出後、ネイ
		ティブIDEモードでハードディスクドライブ
		を制御します。
SATA AHCI	Disabled	「SATA Controller Mode Option」の設定を
	[Enabled]	「Enhanced」にしている場合に表示します。
		SATAのネイティブインタフェース仕様であ
		るAHCI(Advanced Host Controller
		Interface)の有効/無効を設定します。
		N8100-1526/1571、Linux OSをインス
		トールする場合はDisabledに設定してくださ
		い。
SATA RAID	Disabled	RAIDジャンパを「RAID構成有効」に設定し
	[Enabled]	た時に「Enabled」設定で表示されます。
		RAIDジャンパについては、「内蔵のハード
		ディスクドライブをRAIDシステムにする場
		合」(237ページ) を参照してください。

[]: 出荷時の設定

Advanced Chipset Controlサブメニュー

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Multimedia Timer	Disabled	マルチメディアに対応するためのタイマー
	(Enabled)	の有効/無効を設定します。
Intel(R) I/OAT	Disabled	Intel I/Oアクセラレーションテクノロジ機能
	(Enabled)	の有効/無効の設定をします。
Intel(R) VT-d	Disabled	インテルチップセットが提供する「Intel(R)
	(Enabled)	Virtualization Technology for Directed I/OJ
		の有効/無効を設定します。この機能に対応
		しているプロセッサの場合に表示されます。
Wake On LAN/PME	Disabled	ネットワークを介したリモートパワーオン
	(Enabled)	機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルポート(モデム)を介したリモー
	Enabled	トパワーオン機能の有効/無効を設定しま
		す。
Wake On RTC Alarm	[Disabled]	リアルタイムクロックのアラーム機能を
	Enabled	使ったリモートパワーオン機能の有効/無効
		を設定します。
QPI Frequency Selection	[Auto]	QPIバススピードを設定します。
	4.800 GT/s	
	5.866 GT/s	
	6.400 GT/s	


]: 出荷時の設定



Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止した場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On Ring機能を利用することはできません。Powerスイッチを押下してシステムを起動してください。AC電源の供給を停止した場合、時下のDC電源の供給までは電源管理チップ上のWake On Ring機能が有効となりません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。項目の前 に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されま す。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すと パスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していない と設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合わせください。

Security メニューで設定できる項目とその機能を示します。「Security Chip Configuration」 は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。


項目	パラメータ	説明
User Password Is	Clear	ユーザーパスワードが設定されているかど
	Set	うかを示します(表示のみ)。
Supervisor Password Is	Clear	スーパーバイザパスワードが設定されてい
	Set	るかどうかを示します(表示のみ)。
Set User Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューのアクセスに制限がありま す。この設定は、SETUPを起動したときの パスワードの入力で「Supervisor」でログ インしたときのみ設定できます。</enter>

項目	パラメータ	説明
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパスワード入力画面になります。このパスワードですべてのSETUPメニューにアクセスできます。この設定は、SETUPを起動したときのパスワードの入力で「Supervisor」でログインしたときのみ設定できます。</enter>
Password on boot	[Disabled] Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わないの設定をします。先にスーパバイザのパスワードを設定する必要があります。もし、スーパーバイザのパスワードが設定されていて、このオプションが無効の場合はBIOSはユーザーが起動していると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	IDEハードディスクドライブに対する書き込 みを防ぎます。本装置ではIDEハードディス クドライブをサポートしていません。
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	パワースイッチの抑止機能を有効にするか無効にするかを設定します。 なお、強制電源OFF(4秒押し)は無効にできません。
Disable USB Ports	[Disabled] Front Rear Internal Front + Rear Front + Internal Rear + Internal Front + Rear + Internal	USBポートの有効/無効を設定します。 <例> Disabled: すべてのUSBポートが利用できます。 Front: FrontのUSBポートのみが利用できなくなります(InternalとRearのUSBポートは利用できます)。 Front + Rear + Internal: すべてのUSBポートが利用できなくなります。

[]: 出荷時の設定

Security Chip Configurationサブメニュー

Securityメニューで「Security Chip Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと以下の 画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
TPM Supprt	[Disabled] Enabled	TPM機能の有効/無効を設定します。 「Supervisor Password」を設定すると選択 可能になります。
Current TPM State	_	現在のTPM機能の状態を表示します。 「TPM Support」がEnable設定時のみ表示 されます。
Change TPM State	[No Change] Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	TPM機能を変更します。 「TPM Support」がEnable設定時のみ表示、 選択可能になります。

[]: 出荷時の設定



「Change TPM State」で[No Change]以外のパラメータを選択し、TPM Stateの変更を行う場合、本装置再起動後のPOSTの終わりにパスワード入力 画面が表示されます。Supervisor Passwordを入力すると以下のメッセージ が表示されます。設定変更を行うためにはExecuteを選択してください。

Enable & Activateが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Enable & Activate State:

Note:

This action will switch on the TPM

Reject Execute

Deactivate & Disableが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Deactivate & Disable

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!

Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

Clearが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Deactivate & Disable State:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!


Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reiect Execute

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Server メニューが表示されます。項目の前に 「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と 「Console Redirection」、「BMC LAN Configuration」、「Event Log Configuration」は選択 後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Assert NMI on PERR	Disabled	PCI PERRのサポートを設定します。
	(Enabled)	
Assert NMI on SERR	Disabled	PCI SERRのサポートを設定します。
	[Enabled]	
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer	BSPでFRBレベル2のエラーが発生したとき
	[Retry 3 Times]	のプロセッサの動作を設定します。
	Always Reset	
Boot Monitoring	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 minutes	での時間を設定します。この機能を使用す
	10 minutes	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
	15 minutes	トールしていないOSから起動する場合には、
	20 minutes	この機能を無効にしてください。
	25 minutes	
	30 minutes	
	35 minutes	
	40 minutes	
	45 minutes	
	50 minutes	
	55 minutes	
	60 minutes	

項目	パラメータ	説明
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Always Reset	起動監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3times]に設定すると、タイムアウトの発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試みます。 [Always Reset]に設定すると、タイムアウト発生後にOS起動を常に試みます。 * システムにサービスパーティションが存
		在しない場合は、システムパーティションからOS起動を無限に試みます。
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。
BMC IRQ	Disabled [IRQ 11]	BMC (ベースボードマネージメントコントローラ) に割り込みラインを割り当てるかどうかを選択します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(下表参照)。
Power ON Delay Time(Sec)	[20] - 255	DC電源をONにするディレイ時間を20秒から255秒の間で設定します。AC-LINKで「Last State」または「Power On」に設定している場合に有効となります。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	BMC(ベースボードマネージメントコントローラ)の通報機能の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を 次の表に示します。

AC電源OFFの前の状態	設 定		
AC电源OT の前の代恩	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中 (DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制電源OFF*	Off	Off	On


^{*} POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



無停電電源装置 (UPS)を利用して自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定 を「Power On」にしてください。

System Managementサブメニュー

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Revision	_	BIOSのレビジョンを表示します(表示の み)。
Board Part Number	_	本装置のマザーボードの部品番号を表示し ます (表示のみ)。
Board Serial Number	_	本装置のマザーボードのシリアル番号を表示します (表示のみ)。
System Part Number	_	本装置のシステムの部品番号を表示します (表示のみ)。
System Serial Number	_	本装置のシステムのシリアル番号を表示し ます (表示のみ)。
Chassis Part Number	_	本装置の筐体の部品番号を表示します (表示のみ)。
Chassis Serial Number	_	本装置の筐体のシリアル番号を表示します (表示のみ)。
Onboard LAN1 MAC Address	_	標準装備のLANコネクタ1のMACアドレス を表示します(表示のみ)。
Onboard LAN2 MAC Address	_	標準装備のLANコネクタ2のMACアドレス を表示します(表示のみ)。
Management LAN MAC Address	_	マネージメント専用LANコネクタのMACア ドレスを表示します(表示のみ)。
BMC Device ID	_	BMCのデバイスIDを表示します(表示の み)。
BMC Device Revision	_	BMCのレビジョンを表示します(表示の み)。
BMC Firmware Revision	_	BMCのファームウェアレビジョンを表示し ます(表示のみ)。
SDR Revision	_	センサデータレコードのレビジョンを表示 します (表示のみ)。
PIA Revision	_	プラットフォームインフォメーションエリ アのレビジョンを表示します(表示のみ)。

Console Redirectionサブメニュー

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A Serial Port B	このメニューで設定したシリアルポートからESMPRO/ServerManagerやハイパーターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	接続するハードウェアコンソールとのイン タフェースに使用するボーレートを設定し ます。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	PC ANSI [VT 100+] VT-UTF8	ターミナル端末の種別を選択します。
Continue Redirection after POST	Disabled [Enabled]	コンソールリダイレクションをPOST終了後に継続して実行する機能の有効/無効を設定します。
Remote Console Reset	(Disabled) Enabled	接続しているハードウェアコンソールから 送信されたエスケープコマンド(Esc R)に よるリセットを有効にするかどうかを選択 します。 「ESMPRO/ServerManager」を使用した管 理端末からの接続時には、本機能は設定に 関わらず常に有効となります。


[]: 出荷時の設定

BMC LAN Configurationサブメニュー

Serverメニューで「BMC LAN Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画 面が表示されます。



マネージメント専用LANコネクタはその他のLANとしては使用できません。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Shared BMC LAN	(Disabled) Enabled	マネージメント専用LANコネクタをマネー ジメント専用LANとして使用する場合には 「Disabled」設定のままです。 LAN2ポートをマネージメント専用LANとし て使用する場合には「Enabled」に設定しま す。この時マネージメント専用LANコネク タは使用できません。
LAN Connection Type	[Auto Negotiation] 100Mbps Full Duplex 100Mbps Half Duplex 10Mbps Full Duplex 10Mbps Half Duplex	マネージメント専用LANのコネクションタ イプを設定します。
IP Address	[192.168.001.001]	マネージメント専用LANのIPアドレスを設定 します。
Subnet Mask	[255.255.255.000]	マネージメント専用LANのサブネットマス クを設定します。
Default Gateway	[000.000.000.000]	マネージメント専用LANのゲートウェイを 設定します。
DHCP	[Disabled] Enabled	[Enabled] に設定すると、DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得します。IPアドレスを設定する場合には、[Disabled] に設定します。
Web Interface	_	_
HTTP	(Disabled) Enabled	WebインターフェースのHTTPによる通信を 使用する場合には [Enabled] に設定してく ださい。

項目	パラメータ	説 明
HTTP Port Number	[80]	マネージメント専用LANがHTTPによる通信 の際に使用するTCPポートナンバーを設定 します。
HTTPS	[Disabled] Enabled	WebインターフェースのHTTPSによる通信 を使用する場合には [Enabled] に設定して ください。
HTTPS Port Number	[443]	マネージメント専用LANがHTTPSによる通信の際に使用するTCPポートナンバーを設定します。
Command Line Interface	_	_
Telnet	(Disabled) Enabled	コマンドラインインターフェースとして Telnet接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
Telnet Port Number	[23]	Telnet接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
SSH	[Disabled] Enabled	コマンドラインインターフェースとして SSH接続による通信を使用する場合には [Enabled] に設定してください。
SSH Port Number	[22]	SSH接続による通信の際に使用するTCP ポートナンバーを設定します。
Clear BMC Configuration	(Enter)	[Enter] を押し、[Yes] を選択すると、 BMC Configurationを初期化します。

[]: 出荷時の設定

Event Log Configurationサブメニュー

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画 面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押す とサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility Server				
	Event Log C	onfiguration		Item Specific Help
Setup Notice If you select "System Event Log" menu below, it may take a few minutes to display. ▶ System Event Log			Display the System Event Log	
Auto Clear Event Logs: [Disabled] Clear All Event Logs: [Enter]				

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Auto Clear Event Logs	Enabled	「Enabled」に設定するとエラーログエリア
	(Disabled)	がFullになったときに自動でクリアします。
Clear All Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、 「Yes」を選ぶと保存されているエラーログ</enter>
		「tes」を選ぶと保存されているエラーログ を初期化します。

[]: 出荷時の設定

System Event Logサブメニュー

Serverメニューの「Event Log Configuration」で「System Event Log」を選択すると、以下の画面が表示されます。

以下はシステムイベントログの例です。

記録されているシステムイベントログは< ↓ > キー / < ↑ > キー 、 < + > キー / < -> キー 、 < Home > キー / < End > キーを押すことで表示できます。

PhoenixBIOS Setup Utility		
	Server	
System Ev	vent Log	Item Specific Help
SEL Entry Number = SEL Record ID = SEL Record Type = Timestamp = Generator Id = SEL Message Rev = Sensor Type = Sensor Number = SEL Event Type = Event Description = SEL Event Data =	2007/08/05 10:58:28 20 00 04 12 - System Event 87 - System Event 6F - Sensor specific	This is an entry The System Event Log. Eyes used to view. Up arrow :Newer SEL Down arrow :Older SEL <->:Newer SEL <+>:Older SEL Home:Newer SEL End :Older SEL
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ← Select	Item - /+ Change Values Menu Enter Select ▶ Sub-Me	The state of the s



登録されているシステムイベントログが多い場合、表示されるまでに最大2分程度の時間がかかります。



Clear BMC Configurationの注意事項

- BMCのマネージメントLAN関連の本設定についてはBIOSセットアップユーティリティのLoad Setup Defaultを実行してもデフォルトに戻りません(デフォルトに戻すにはClear BMC Configurationを実行してください)。
- Clear BMC Configuration実行後の初期化が完了するまでには数十秒程度かかります。
- 本体装置にバンドルされている管理ソフト「ESMPRO/ServerManager」をで使用の場合は、ESMPRO/ServerManagerで設定された項目もClear BMC Configurationの操作にてクリアされます。
 ESMPRO/ServerAgent Extensionをで使用の場合には、本操作を行う前にESMPRO/ServerAgent Extensionの設定情報のバックアップを行ってください。

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。




起動デバイスとして登録されたデバイスとその優先順位

表示項目	デバイス
USB CDROM	USB CD-ROMドライブ
IDE CD	ATAPIのCD-ROMドライブ(本体標準装備の光ディスクドライブなども含む)
USB FDC	USBフロッピーディスクドライブ
USB KEY	USBフラッシュメモリなど
IDE HDD	本体標準装備のハードディスクドライブ
USB HDD	USBハードディスクドライブ
PCI SCSI	本体標準装備のハードディスクドライブ
	RAIDシステム構成の場合は「Software RAID」と表示します。
PCIBEV	IBA GE Slot xxxx:本体標準装備のLAN。「Slot 0100」がLAN1、「Slot 0101」
	がLAN2を表します。
	その他の表示: 本体のライザーカードに接続されているオプションのPCIボー
	F°.

- 1. BIOSは起動可能なデバイスを検出すると、該当する表示項目にそのデバイスの情 報を表示します。
 - メニューに表示されている任意のデバイスから起動させるためにはそのデバイスを 起動デバイスとして登録する必要があります(最大8台まで)。
- 2. デバイスを選択後して<X>キーを押すと、選択したデバイスを起動デバイスとして 登録/解除することができます。
 - 最大8台の起動デバイスを登録済みの場合は<X>キーを押しても登録することはで きません。現在の登録済みのデバイスから起動しないものを解除してから登録して ください。
- 3. <↑>キー/<↓>キーと<+>キー/<->キーで登録した起動デバイスの優先順位 (1位から8位)を変更できます。 各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先 順位を変更できます。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。



このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

次に「Save before exiting?」の確認画面が表示され、ここで、「No」を選択すると、変更した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終了し、ブートへと進みます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻してExitメニューに 戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。



モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値が異なる場合があります。こ の項で説明している設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す 必要があります。



「SATA RAID」メニューを表示させるには、「Advanced」メニューの「Peripheral Configuration」→「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定し

Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロード します。カスタムデフォルト値を保存していない場合は、表示されません。

Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在の設定値をカスタムデフォルト値として 保存します。保存すると「Load Custom Defaults」メニューが表示されます。

Discard Changes

CMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択し ます。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

Save Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存する時に、この項目を選択し ます。Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存し ます。

CMOSメモリ・パスワードのクリア

本装置が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、本装置内部のデータを第三者から保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリアすることができます。

また、本装置のCMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行います。




CMOSメモリの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべてデフォルトの設定に戻ります。

パスワード/CMOSメモリのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイッチを操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。



その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となります。



それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

<CMOSのクリア>

- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. クリアしたい機能のジャンパスイッチの位置を確認する。
- ジャンパスイッチの設定を変更する。

前ページの図を参照してください。

- 6. 5秒ほど待って元の位置に戻す。
- 取り外した部品を元に組み立てる。 7.
- 8. 電源コードを接続して本体の電源をONにする。
- 9. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、Exitメニューから 「Load Setup Defaults」を実行する。





<パスワードのクリア>

- 1. <CMOSのクリア>の1~5の手順同様にパスワードクリアのジャンパスイッチの 設定を変更する。
- 2. 取り外した部品を元に組み立て、POWERスイッチを押す。
- 3. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、パスワードを設定し 直して「Exit Saving Changes」を実行する。
- 4. 電源を落とし、ジャンパスイッチを元に戻す。
- 5. 再度、本体を元通りに組み立てる。

割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	12	SM Bus
1	_	13	数値演算プロセッサ
2	_	14	_
3	COM 2シリアルポート	15	_
4	COM 1シリアルポート	16	VGA, LAN1
5	PCI	17	LAN2, SATA
6	_	18	_
7	PCI	19	_
8	リアルタイムクロック	20	USB
9	ACPI Compliant System	21	USB
10	PCI	22	USB
11	マザーボードリソース	23	USB

RAIDシステムのコンフィグレーション

ここでは、3.5インチディスクモデルの本体装置のオンボードのRAID コントローラ(LSI Embededd MegaRAIDTM)や2.5インチディスクモデルの本体装置内蔵のRAID コントローラ (N8103-116A相当内蔵)を使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして 使用する方法について説明します。3.5インチディスクモデルのオプションのRAIDコントロー ラ (N8103-116A/117A/118A) によるRAIDシステムの使用方法については、オプションに 添付の説明書などを参照してください。

RAIDについて

RAIDの概要

RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、ハードディスクドライブを複数まとめて扱う技 術のことを意味します。

つま URAIDとは複数のハードディスクドライブを 1つのディスクアレイ(ディスクグループ) として構成し、これらを効率よく運用することです。これにより単体の大容量ハードディスク ドライブより高いパフォーマンスを得ることができます。

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)または、オンボードのRAIDコント ローラ(LSI Embedded MegaRAID TM)では、1つのディスクグループを複数の論理ドライブ(バーチャルディスク)に分けて設定することができます。これらの論理ドライブは、OSからそ れぞれ1つのハードディスクドライブとして認識されます。OSからのアクセスは、ディスクグ ループを構成している複数のハードディスクドライブに対して並行して行われます。

また、使用するRAIDレベルによっては、あるハードディスクドライブに障害が発生した場合 でも残っているデータやパリティからリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高 い信頼性を提供することができます。

RAIDレベルについて

RAID機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中でオンボードの RAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAID TM)がサポートするRAIDレベルは、「RAID 0」 「RAID 1」、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートするRAIDレベルは、「RAID 0」「RAID 1」「RAID 5」 「RAID 6」 「RAID 10」 「RAID 50」です。ディスクグループを作成する上で必要となるハードディスクドライブの数量はRAIDレベルごとに異なりますので、下の表で確認してください。

RAIDレベル	必要なハードディ	ィスクドライブ数
TIAIDD: VID	最小	最大
RAID0	1	6
RAID1	2	2
RAID5	3	6
RAID6	3	6
RAID10	4	6
RAID50	6	6



本体装置内蔵のRAID コントローラ(N8103-116A相当内蔵)で「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。




各RAIDのレベル詳細は、「RAIDレベル」(288ページ)を参照してください。

ディスクグループ(Disk Group)

ディスクグループは複数のハードディスクドライブをグループ化したものを表します。設定可能なディスクグループの数は、ハードディスクドライブの数と同じ数です。


次の図はオンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAID TM)または、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)にハードディスクドライブ を3台接続し、3台で1つのディスクグループ(DG)を作成した構成例です。



バーチャルディスク(Virtual Disk)

バーチャルディスクは作成したディスクグループ内に、論理ドライブとして設定したものを表し、OSからは物理ドライブとして認識されます。設定可能なバーチャルディスクの数は、ディスクグループ当たり最大16個、コントローラ当たり最大64個になります。

次の図はオンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAID TM)または、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)にハードディスクドライブを3台接続し、3台で1つのディスクグループを作成し、ディスクグループにRAID5のバーチャルディスク(VD)を2つ設定した構成例です。



パリティ (Parity)

冗長データのことです。複数台のハードディスクドライブのデータから1セットの冗長データ を生成します。

生成された冗長データは、ハードディスクドライブが故障したときにデータの復旧のために使用されます。

ホットスワップ

システムの稼働中にハードディスクドライブの脱着(交換)を手動で行うことができる機能をホットスワップといいます。

ホットスペア(Hot Spare)

ホットスペアとは、冗長性のあるRAIDレベルで作成したディスクグループを構成するハードディスクドライブに障害が発生した場合に、代わりに使用できるように用意された予備のハードディスクドライブです。ハードディスクドライブの障害を検出すると、障害を検出したハードディスクドライブを切り離し(オフライン)、ホットスペアを使用してリビルドを実行します。

RAIDレベル

オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAID TM)または、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)がサポートしているRAIDレベルについて詳細な説明をします。

RAIDレベルの特徴

各RAIDレベルの特徴は下表の通りです。

レベル	機能	冗長性	特 長
RAID0	ストライピング	なし	データ読み書きが最も高速
			容量が最大
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x ハードディスクドライブ台数
RAID1	ミラーリング	あり	ハードディスクドライブが2台必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
RAID5	データおよび冗長データ	あり	ハードディスクドライブが3台以上必要
	のストライピング		容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数-1)
RAID6	データおよび二重化冗長	あり	ハードディスクドライブが3台以上必要
	データのストライピング		容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
	あり		x (ハードディスクドライブ台数-2)
RAID10	RAID1のスパン	あり	ハードディスクドライブが4台以上必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数÷2)
RAID50	RAID5のスパン	あり	ハードディスクドライブが6台以上必要
			容量=ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数-2)



本体装置内蔵のRAID コントローラ(N8103-116A相当内蔵)で「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。


「RAIDO」について

データを各ハードディスクドライブへ分散して記録します。この方式を「ストライピング」と 呼びます。

図ではストライプ1(ハードディスクドライブ1)、ストライプ2(ハードディスクドライブ2)、ス トライプ3(ハードディスクドライブ3)・・・というようにデータが記録されます。すべての ハードディスクドライブに対して一括してアクセスできるため、最も優れたディスクアクセス 性能を提供することができます。




RAIDO はデータの冗長性がありません。ハードディスクドライブが故障する とデータの復旧ができません。



「RAID1」について

1つのハードディスクドライブ に対してもう1つのハードディスクドライブ へ同じデータを 記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。


1台のハードディスクドライブにデータを記録するとき同時に別のハードディスクドライブ に同じデータが記録されます。一方のハードディスクドライブ が故障したときに同じ内容が 記録されているもう一方のハードディスクドライブ を代わりとして使用することができるた め、システムをダウンすることなく運用できます。



「RAID5」について


RAIDO と同様に、データを各ハードディスクドライブ へ「ストライピング」方式で分散して記録しますが、そのときパリティ (冗長データ)も各ハードディスクドライブ へ分散して記録します。この方式を「分散パリティ付きストライピング」と呼びます。

データをストライプ(x)、ストライプ(x+1)、そしてストライプ(x)とストライプ(x+1)から生成されたパリティ (x, x+1)というように記録します。そのためパリティとして割り当てられる容量の合計は、ちょうどハードディスクドライブ1台分の容量になります。論理ドライブを構成するハードディスクドライブのうち、いずれかの1台が故障しても問題なくデータが使用できます。




「RAID6」について

RAID5と同様に「ストライピング」方式で記録しますが、通常のパリティ(P)と、何らかの係数による重み付けなど異なる計算手法を用いた別のパリティ(Q)の、2種類のパリティを使用します。この方式を「二重化分散パリティ付きストライピング」と呼びます。そのためパリティとして割り当てられる容量の合計は、ちょうどハードディスクドライブ2台分の容量になります。論理ドライブを構成するハードディスクドライブのうち、いずれかの2台が故障しても問題なくデータが使用できます。




「RAID10」について

データを2つのハードディスクドライブ へ 「ミラーリング」 方式で分散し、 さらにそれらのミ ラーを「ストライピング」方式で記録しますので、RAIDOの高いディスクアクセス性能と、 RAID1 の高信頼性を同時に実現することができます。



「RAID50」について

データを各ハードディスクドライブ へ「分散パリティ付きストライピング」で分散し、さら にそれらを「ストライピング」方式で記録しますので、RAIDO の高いディスクアクセス性能 と、RAID5 の高信頼性を同時に実現することができます。



3.5インチディスクモデル オンボードのRAIDコントローラのコンフィグレーション

3.5 インチディスクモデルの本体装置のオンボードのRAID コントローラ(LSI Embededd MegaRAID $^{\text{TM}}$)を使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。

ハードディスクドライブの取り付け

本体に構築したいRAIDレベルの最小必要台数以上のハードディスクドライブを取り付けてください。取り付け手順については、「ハードディスクドライブ」(174ページ)を参照してください。



取り付けるハードディスクドライブは同じ回転速度のものを使用してください。また、RAID1を構築する場合は、同じ容量のハードディスクドライブを使用することをお勧めします。

RAIDシステムの有効化

取り付けたハードディスクドライブは、単一のハードディスクドライブか、RAIDシステムの ハードディスクドライブのいずれかで使用することができます。

RAIDドライブとして構築するためには、マザーボードの設定を変更してください。



出荷時の設定では、RAIDシステムが無効に設定されています。









装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。


- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

<u></u> 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 1. 171ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(171ページ参照)。
- 3. トップカバーを取り外す(190ページ参照)。
- 4. ライザーカードを取り外す(218ページ参照)。
- 5. ジャンパスイッチの位置を確認する。
- 6. ジャンパスイッチの設定を変更する。



- 7. 取り外した部品を元に組み立てる。
- 8. SETUPを起動して「Advanced」 「Peripheral Configuration」 「SATA Controller Mode Option」を「Enhanced」に設定し、「Advanced」 「Peripheral Configuration」 「SATA RAID」を「Enabled」に設定する (264ページ参照)。

出荷時の設定では「SATA Controller Mode Option」は「Enhanced」に、「SATA RAID」は「Disabled」に設定されています。

RAIDシステム管理ユーティリティの起動と終了

オンボードのRAIDコントローラ(LSI Embededd MegaRAIDTM)の管理ユーティリティは、LSI Software RAID Configuration Utilityです。



このコンフィグレーションユーティリティは本装置でサポートしている ESMPRO/ServerManagerのリモートコンソール機能では動作しません。


ユーティリティの起動

Press Ctrl-M or Enter to run LSI Software RAID Setup Utility

ユーティリティが起動し、以下に示すTOPメニューを表示します。



<Ctrl>+<M>キーを押し忘れてしまったり、以下の画面が表示されずに進んでしまった場合は、再起動して<Ctrl>+<M>キーを押してください。



以降の操作については、「メニューツリー」(295ページ) と「操作手順」(296ページ) を参考に操作および各種設定をしてください。

<u>ユーティリティの終了</u>

ユーティリティのTOPメニューで<Esc>キーを押します。 確認のメッセージが表示されたら「Yes」を選択してください。

Please Press <Ctrl> <Alt> to REBOOT the system.

上に示すメッセージが表示されたら、<Ctrl>+<Alt>+キーを押します。再起動します。

メニューツリー

◇:選択・実行パラメータ ●:設定パラメータ ·:情報表示


◆:バーチャルドライブ生成後設定(変更)可能

メニュー	説明
	Configuration設定を行う
	Configurationの設定(固定値使用)
◇New Configuration	Configurationの新規設定
♦View/Add Configuration	Configurationの追加設定、表示
	Configurationのクリア
♦Select Boot Drive	起動するバーチャルドライブを選択する
♦Initialize	バーチャルドライブ初期化
◇Objects	各種設定
	RAIDコントローラ設定
♦Sel. Adapter	アダプタの選択
●Rebuild Rate	30
●Chk Const Rate	30
●FGI Rate	30
●BGI Rate	30
●Disk WC	Off
●Read Ahead	On
●Bios State	Enable
●Cont on Error	Yes
●Fast Init	Enable
●Auto Rebuild	On
●Auto Resume	Enable
●Disk Coercion	1GB
●Factory Default	デフォルト値に設定
◇Virtual Drive	パーチャルドライブ操作
	バーチャルライブの選択(複数バーチャルドライブが存在)
◇Initialize	バーチャルドライブの初期化
	パーチャルドライブの冗長性チェック
♦View/Update Parameters	バーチャルドライブ情報表示
· RAID	RAIDレベルの表示
· SIZE	バーチャルドライブの容量表示
· Stripe SIZE	ストライプサイズの表示
· #Stripes	バーチャルドライブを構成しているハードディスクドライブ 数を表示
· State	バーチャルドライブの状態表示
· Spans	スパンの設定状態表示
· Disk WC	ライトキャッシュの設定表示 Off:Write Through On:Write Back
· Read Ahead	リードアヘッドの設定表示
◇Physical Drive	物理ドライブの操作
◇Physical Drive Selection Menu	物理ドライブの選択

メニュー	説明
	ディスクを強制的にオンラインにする
	ディスクをオフラインまたはホットスペアをRedyにする
◇Drive Properties	ハードディスクドライブ情報の表示
· Device Type	デバイス種類
· Capacity	容量
· Product ID	型番
· Revision No.	レビジョン
◇Rebuild	リビルド実行
	バーチャルドライブの冗長性チェック

操作手順

Configurationの新規作成/追加作成




- 1. ユーティリティを起動する。
- TOPメニュー (Management Menu)より、「Configure」→「New Configuration」を選択する。追加作成の場合は、「View/add Configuration」 を選択する。



- 「New Configuration」でConfigurationを作成の場合、既存のコンフィグレーション情報がクリアされます。既存のコンフィグレーション情報に追加作成の場合は、「View/add Configuration」を選択してください。
- 「Easy Configuration」ではバーチャルドライブ容量の設定ができません。「New Configuration」か「View/Add Configuration」で作成してください。


3. 確認のメッセージ (Proceed?) が表示されるので、「Yes」を選択する。

SCAN DEVICEが開始され(画面下にスキャンの情報が表示されます)、終了すると、「New Configuration - ARRAY SELECTION MENU I画面が表示されます。




4. カーソルキーでパックしたいハードディスクドライブにカーソルを合わせ、スペースキーを押す。

ハードディスクドライブが選択されます(選択ハードディスクドライブの表示が「READY」から「ONLIN」になります)。




- 5. <F10>キーを押して、Select Configurable Array(s)を設定する。
- 6. スペースキーを押す。

SPAN-1が設定されます。



7. <F10>キーを押してバーチャルドライブの作成を行う。

「Virtual Drives Configure」画面が表示されます。(下図は、ハードディスクドライブ2台、RAID1を例にしています)



Virtual Drive0

RAID = 1
Size = xxxxMB
DWC = On
RA = On
Accept
Span = NO

- 8. カーソルキーで「RAID」、「Size」、「DWC」、「RA」、「Span」を選択し、 <Enter>キーで確定させ、各種を設定する。
 - (1) 「RAID」: RAIDレベルの設定を行います。

パラメータ	備考
0	RAID0
1	RAID1

パックを組んだHDDの数によって選択可能なRAIDレベルが変わります。

- (2) 「Size」: バーチャルドライブのサイズを指定します。本装置のマザーボード上の RAIDコントローラは最大8個のバーチャルドライブが作成できます。
- (3) 「DWC」: Disk Write Cacheの設定を行います。

パラメータ	備考	
Off	ライトスルー	
On*1	ライトバック	

* 1 推奨設定

本装置では性能を考慮し推奨設定を「On」としております。突然の電源断でキャッシュデータを消失する場合がありますのでご注意ください。なお「Off」へ変更した場合は性能がおよそ50%以下に低下します。

(4) 「RA」: Read Aheadの設定を行います。

パラメータ	備考	
Off	先読みを行わない	
On*1	先読みを行う	


* 1 推奨設定

(5) 「Span」: Span設定を行います。

パラメータ	備考	
SPAN=NO*1	Span設定を行わない	
SPAN=YES	Span設定を行う	

* 1 推奨設定

SPAN実行時は、パックを組む時に図の様に2組以上の同一パックを作成します。



9. すべての設定が完了したら、「Accept」を選択して、<Enter>キーを押す。

バーチャルドライブが生成され、「Virtual Drive Configured」画面にバーチャルドライブが表示されます。

10. バーチャルドライブを生成したら、<Esc>キーを押して画面を抜け、「Save Configuration?」画面まで戻り、「Yes」を選択する。

Configurationがセーブされます。

- 11. Configurationのセーブ完了メッセージが表示されたら、<Esc>キーでTOPメニュー画面まで戻る。
- 12. TOPメニュー画面より「Objects」→「Virtual Drive」→「View/Update Parameters」を選択してバーチャルドライブの情報を確認する。
- 13. TOPメニュー画面より「Initialize」を選択する。
- 14. 「Virtual Drives」の画面が表示されたら、イニシャライズを行うバーチャルドライブにカーソルを合わせ、スペースキーを押す。

バーチャルドライブが選択されます。

15. バーチャルドライブを選択したら、<F10>キーを押してInitializeを行う。

実行確認画面が表示されるので、「Yes」を選択するとInitializeが実行されます。

「Initialize Virtual Drive Progress」画面のメータ表示が100%になったら、Initializeは完了です。


- 16. Initializeを実施済みのバーチャルドライブに対して、整合性チェックを行う。 詳細な実行方法は「整合性チェック」(302ページ)を参照してください。
- 17. <Esc>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。



コンフィグレーションの作成を行った時は、必ず、整合性チェックを実行して ください。


コンフィグレーション作成直後の整合性チェックでは不整合を検出・修正する 場合がありますが問題ありません。

マニュアルリビルド



- 1. ハードディスクドライブを交換し、装置を起動する。
- 2. ユーティリティを起動する。
- 3. TOPメニューより、「Rebuild」を選択する。

「Rebuild -PHYSICAL DRIVES SELECTION MENU」画面が表示されます。



4. 「FAIL」になっているHDDにカーソルを合わせ、スペースキーで選択する。(複数のハードディスクドライブを選択可能(同時リビルド))

ハードディスクドライブが選択されると、"FAIL"の表示が点滅します。


- 5. ハードディスクドライブの選択が完了したら、<F10>キーを押してリビルドを実行する。
- 6. 確認の画面が表示されるので、「Yes」を選択する。

リビルドがスタートします。


「Rebuild Physical Drives in Progress」画面のメータ表示が100%になったらリビルド完了です。

7. <Esc>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。

ホットスペアの設定




- 1. ホットスペア用のハードディスクドライブを実装し、本体装置を起動する。
- 2. ユーティリティを起動する。
- 3. TOPメニューより、「Objects」→「Physical Drive」を選択する。 「Objects-PHYSICAL DRIVE SELECTION MENU! 画面が表示されます。



- 4. ホットスペアに設定するハードディスクドライブにカーソルを合わせて、<Enter> キーを押す。
- 5. 「Port #X」の画面が表示されるので、「Make HotSpare」を選択する。
- 6. 確認の画面が表示されるので、「Yes」を選択する。 ハードディスクドライブの表示が、「HOTSP」に変更されます。


7. <Esc>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。





- ホットスペアの設定を取り消すには、「Objects」 → 「Physical Drive」 → 「Port#X」 → 「Change Drv State」を選択します。
- ホットスペア用ハードディスクドライブが複数(同一容量)ある場合は、 CH番号/ID番号が小さいハードディスクドライブから順にリビルドが実施されます。

整合性チェック



- 1. ユーティリティを起動する。
- 2. TOPメニューより、「Check Consistency」を選択する。

「Virtual Drives」の画面が表示されます。

3. 整合性チェックを行うバーチャルドライブにカーソルを合わせ、スペースキーを押す。

バーチャルドライブが選択されます。

- 4. バーチャルドライブを選択したら、<F10>キーを押して、整合性チェックを行う。
- 5. 確認画面が表示されるので、「Yes」を選択する。

整合性チェックが実行されます。

「Check Consistency Progress」画面のメータ表示が100%になったら、整合性チェックは完了です。

6. <Esc>キーでTOPメニューまで戻って、ユーティリティを終了する。



コンフィグレーションの作成を行った時は、必ず、整合性チェックを実行して ください。

その他

(1) Clear Configuration

コンフィグレーション情報のクリアを行います。TOPメニューより、「Configure」→「Clear Configuration」を選択します。「Clear Configuration」を実行すると、RAIDコントローラ、ハードディスクドライブのコンフィグレーション情報がクリアされます。「Clear Configuration」を実行すると、RAIDコントローラのすべてのチャネルのコンフィグレーション情報がクリアされます。



バーチャルドライブ単位の削除は、このユーティリティではできません。 Universal RAID Utilityを使用してください。

(2) Force Online

Fail状態のハードディスクドライブをオンラインにすることができます。TOPメニューより、「Objects」→「Physical Drive」→ハードディスクドライブ選択→「Force Online」を選択。

(3) Rebuild Rate

Rebuild Rateを設定します。

TOPメニューより、「Objects」→「Adapter」→「Sel. Adapter」→「Rebuild Rate」を選択。 0%~100%の範囲で設定可能。デフォルト値(設定推奨値)30%。

(4) ハードディスクドライブ情報

ハードディスクドライブの情報を確認できます。

TOPメニューより、「Objects」→「Physical Drive」→ハードディスクドライブ選択→「Drive Properties」を選択。

LSI Software RAID Configuration Utility Universal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、LSI Embedded MegaRAIDのコンフィグレーション、および、管理、監視を行うユーティリティとしてUniversal RAID Utilityがあります。

LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語

LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityは、使用する用語に差分があります。LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityを併用するときは、以下の表を元に用語を読み替えてください。

LSI Software RAID Configuration Utility	Universal RAID Utilityの使用用語	
の使用用語	RAIDビューア	raidcmd
Adapter	RAIDコントローラ	RAID Controller
Virtual Drive	論理ドライブ	Virtual Drive
Array	ディスクアレイ	Disk Array
Physical Drive	物理デバイス	Physical Device

番号とID

ディスクアレイの各コンポーネントを管理するための番号は、LSI Software RAID Configuration UtilityとUniversal RAID Utilityでは表示方法が異なります。 以下の説明を元に識別してください。

AdapterとRAIDコントローラ

LSI Software RAID Configuration Utilityは、Adapterを0から始まる番号で管理します。Adapterの番号を参照するには、[Objects]メニューの[Sel. Adapter] で参照できます。Universal RAID Utilityは、RAIDコントローラを1から始まる番号で管理します。Universal RAID UtilityでRAIDコントローラの番号を参照するには、RAIDビューアでは、RAIDコントローラのプロパティの[番号] を、raidcmdでは、RAIDコントローラのプロパティの[RAID Controller #X] を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、LSI Software RAID Configuration Utilityのメニューで管理するAdapter番号もRAIDコントローラのプロパティの[ID] で参照できます。

Virtual Driveと論理ドライブ

LSI Software RAID Configuration Utilityは、Virtual Driveを0から始まる番号で管理します。 Virtual Driveの番号を参照するには、[Objects]メニューの[Virtual Drives]で参照できます。 Universal RAID Utilityは、論理ドライブを1から始まる番号で管理します。Universal RAID Utilityで論理ドライブの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティの[番号]を、raidcmdでは、論理ドライブのプロパティの[RAID Controller #X Virtual Drive #Y] を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、LSI Software RAID Configuration Utilityの管理する論理ドライブ番号も論理ドライブのプロパティの[ID] で参照できます。

ディスクアレイ

LSI Software RAID Configuration Utilityは、ディスクアレイを0から始まる番号で管理しま す。ディスクアレイの番号は、「Objects]メニューの「Physical Drive]の「Objects - PHYSICAL DRIVE SELECTION MENU]の[Axx]で参照できます。

Universal RAID Utilityは、ディスクアレイを1から始まる番号で管理します。Universal RAID Utilityでディスクアレイの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパ ティの[ディスクアレイ] を、raidcmdでは、ディスクアレイのプロパティの[RAID Controller #X Disk Array #Y] を参照します。

Physical Driveと物理デバイス

LSI Software RAID Configuration Utilityは、Physical DriveをPort 番号で管理します。 Physical DriveのPort番号は[Objects]メニューの[Physical Drive]で[Objects - PHYSICAL DRIVE SELECTION MENU]の[Port #]で参照できます。

Universal RAID Utilityは、物理デバイスを1から始まる番号とIDで管理します。番号は接続し ている物理デバイスを[ID] の値を元に昇順に並べ、値の小さいものから順番に1から始まる値 を割り当てたものです。IDは、LSI Software RAID Configuration Utilityで表示するPort番号 と同じ値です。

Universal RAID Utilityで物理デバイスの番号とIDを参照するには、RAIDビューアでは、物理 デバイスのプロパティの[番号] と[ID] を、raidcmdでは、物理デバイスのプロパティの[RAID Controller #X Physical Device #Y] と[ID] を参照します。

優先度の設定

LSI Software RAID Configuration Utilityでは、RAIDコントローラのリビルド優先度、整合性チェック優先度の設定項目を数値で表示/設定しますが、Universal RAID Utilityは、高/中/低の3つのレベルにまるめて表示/設定します。それぞれの項目ごとの数値とレベルの対応については、以下の表を参照してください。

たとえば、LSI Software RAID Configuration Utilityで、RAIDコントローラの [Rebuild Rate]を "10" に設定したとき、Universal RAID Utilityは、そのRAIDコントローラの [リビルド優先度] を "中" という値で表示します (RAIDコントローラの[リビルド優先度]は、"10" で動作します)。

Universal RAID Utility で、RAIDコントローラの [リビルド優先度] を "High" に設定したとき、 [リビルド優先度] は、"20"で動作します。LSI Software RAID Configuration Utilityでその RAIDコントローラの [Rebuild Rate] を参照すると、"20" と表示します。

項目	LSI Software RAID Configuration Utility の設定値	Universal RAID Utility 表示レベル
リビルド優先度 LSI Software RAID Configuration Utility DRebuild Rate	15~100	高(High)
	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)
を合性チェック優先度 .SI Software RAID Configuration Utility DChk Const Rate	15~100	高(High)
	8-14	中(Middle)
	0-7	低(Low)

Universal RAID Utilityでレベル変更時に設定する値

項目	Universal RAID Utility 選択レベル	設定値
リビルド優先度 LSI Software RAID Configuration Utility のRebuild Rate	高(High)	20
	中(Middle)	10
	低(Low)	5
整合性チェック優先度 LSI Software RAID Configuration Utility DChk Const Rate	高(High)	20
	中(Middle)	10
	低(Low)	5



- LSI Software RAID Configuration Utilityでは、FGI(フォアグラウンドイニシャライズ)、BGI Rate(バックグラウンドイニシャライズの優先度)も設定できますが、Universal RAID Utilityではバックグラウンドイニシャライズの優先度は設定できません。
- Universal RAID Utilityは、初期化優先度も設定できますが、「LSI Embedded MegaRAID」に対して、初期化優先度を設定できません。そのため、RAIDビューアのプロパティの[オプション] タブに[初期化優先度] の項目は表示しません。また、raidcmdで初期化優先度を設定すると失敗します。

2.5インチディスクモデル 本体装置内蔵のRAIDコントローラのコンフィグレーション

2.5インチディスクモデルの本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用し て、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。

本体装置内蔵のRAIDコントローラの機能について

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)が持つ機能を説明します。

リビルド

リビルド(Rebuild)は、ハードディスクドライブに故障が発生した場合に、故障したハードディ スクドライブのデータを復旧させる機能です。『RAID1』や『RAID5』、『RAID6』など、冗長 性のあるバーチャルディスクに対して実行することができます。

マニュアルリビルド(手動リビルド)

本体装置内蔵の RAID コントローラ (N8103-116A 相当内蔵) の管理ユーティリティ 「WebBIOS | や、「Universal RAID Utility | を使用し、手動で実施するリビルドです。ハード ディスクドライブを選択してリビルドを実行することができます。

オートリビルド(自動リビルド)

Universal RAID Utilityなどのユーティリティを使用せず、自動的にリビルドを実行させる機能です。

オートリビルドには、以下の2種類の方法があります。

スタンバイリビルド

ホットスペアを用いて自動的にリビルドを行う機能です。ホットスペアが設定されてい る構成では、バーチャルディスクに割り当てられているハードディスクドライブに故障 が生じたときに、自動的にリビルドが実行されます。

ホットスワップリビルド

故障したハードディスクドライブをホットスワップで交換し、自動的にリビルドを実行 する機能です。

重要

リビルドを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リビルドに使用するハードディスクドライブ は、故障したハードディスクドライブと同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のものを使用してください。
- リビルド中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- リビルド中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電などの不慮な事故でシャットダウンしてしまった場合、速やかに電源の再投入を行ってください。自動的にリビルドが再開されます。
- 故障したハードディスクドライブを抜いてから新しいハードディスクドライブを実装するまでに、60秒以上の間隔をあけてください。
- ホットスワップリビルドが動作しない場合は、マニュアルリビルドを実行してください。

パトロールリード

パトロールリード(Patrol Read)は、ハードディスクドライブの全領域にリード&ベリファイ試験を実施する機能です。パトロールリードは、バーチャルディスクやホットスペアに割り当てられているすべてのハードディスクドライブに対して実行することができます。

パトロールリードにより、ハードディスクドライブの後発不良を検出・修復することができる ため、予防保守として使用できます。

冗長性のあるバーチャルディスクを構成するハードディスクドライブやホットスペアに割り 当てられたハードディスクドライブの場合は、実行中に検出したエラーセクタを修復すること ができます。



パトロールリードを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)は、工場 出荷時にパトロールリードが有効 [Enable] となっています。
- パトロールリードの設定を変更するには、Universal RAID Utilityを使用します。
- パトロールリード実行中にシステムを再起動しても、途中から再開します。

整合性チェック

整合性チェック(Check Consistency)は、バーチャルディスクの整合性をチェックするための 機能です。「RAID 0」以外の冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができま す。また、ホットスペアディスクに対しても実行することができます。

整合性チェックは、WebBIOSやUniversal RAID Utilityから実施することができます。

整合性チェックは整合性をチェックするだけでなく、実行中に検出したエラーセクタを修復す ることができるため、予防保守として使用できます。

整合性チェックを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 整合性チェック中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 整合性チェック実行中にシステムの再起動を行うと途中から再開しま
- 整合性チェックのスケジュール運転は、WebBIOS、もしくは、 Universal RAID Utilityのraidcmdとオペレーティングシステムのス ケジューリング機能などを組み合わせて行えます。

バックグラウンドイニシャライズ

5台以上のハードディスクドライブで構成されたディスクグループにRAID5のバーチャルディスクを作成した場合、および7台以上のハードディスクドライブで構成されたディスクグループにRAID6のバーチャルディスクを作成した場合、自動的にバックグラウンドイニシャライズ(Background Initialize)が実施されます。バックグラウンドイニシャライズ機能は、初期化されていない領域に対してバックグラウンドでパリティ生成処理を行う機能であり、整合性チェックと同等の処理を行います。

ただし、以下の場合はバックグラウンドイニシャライズが実施されません。

- バックグラウンドイニシャライズが実施される前にフルイニシャライズ(Full Initialize)* を実施し、正常に完了している場合
 - * フルイニシャライズは、バーチャルディスクの領域全体を「O」でクリアする機能です。
- バックグラウンドイニシャライズが実施される前に整合性チェックを実施し、正常に完了している場合
- バックグラウンドイニシャライズを実施される前にリビルドを実施し、正常に完了している場合(RAID5のみ)
- バーチャルディスク作成時に、「Disable BGI」の設定を「Yes」に設定した場合
- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合*
 - * RAID6で部分的な縮退状態(Partially Degraded)の場合はバックグラウンドイニシャライズが実行されます。

また、一旦バックグラウンドイニシャライズが完了しているバーチャルディスクに対して以下の操作を行った場合は、再度バックグラウンドイニシャライズが実施されます。

- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合に、オフラインのハードディスクドライブにMake Onlineを実施し、バーチャルディスクがOptimalになった場合
- RAIDコントローラを保守部品などに交換した場合
- 既存のバーチャルディスクにリコンストラクションを実施し、ハードディスクドライブ 5台以上のRAID5構成に変更した場合
- 既存のバーチャルディスクにリコンストラクションを実施し、ハードディスクドライブ 7台以上のRAID6構成に変更した場合



バックグラウンドイニシャライズを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- バックグラウンドイニシャライズ中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- バックグラウンドイニシャライズを中断させても、数分後に再度実施されます。

リコンストラクション

リコンストラクション(Reconstruction)機能は、既存のバーチャルディスクのRAIDレベルや 構成を変更する機能です。リコンストラクション機能には以下の3通りの機能がありますが、 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)ではMigration with additionのみ をサポートしています。

リコンストラクションは、WebBIOSで行います。Universal RAID Utilityは リコンストラクションをサポートしていません。

Removed physical drive

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)では未サポートです。

Migration only

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)では未サポートです。

Migration with addition

既存のバーチャルディスクにハードディスクドライブを追加する機能です。本機能の実行パ ターンは以下の通りです。(α:追加するハードディスクドライブの数)

実行前		実行後		
RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	特長
RAID0	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID0	1台	RAID1	2台	容量は変更されない
RAID0	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID0	x台	RAID6	x+α台 (α=2以上)	ハードディスクドライブ α-2台分の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID0	2+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID5	2+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID6	2+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID6	x+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α +2台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID6	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される


TO 重要

リコンストラクションを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性 チェックを実施してください。
- 1つのディスクグループに複数のバーチャルディスクを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- リコンストラクション中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 縮退状態(Degraded)や部分的な縮退状態(Partially Degraded)の バーチャルディスクにも実行することができますが、リビルドを実行 し、バーチャルディスクを復旧した後で実行することを推奨します。
- リコンストラクション中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電等の不慮の事故でシャットダウンをしてしまった場合は、速やかに電源を再投入してください。再起動後、自動的に再開されます。
- 構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

例) RAID5のバーチャルディスクのMigration with addition

以下は、36GBハードディスクドライブ x 3台で構成されたRAID5のバーチャルディスクに、36GBハードディスクドライブを1台追加する場合の例です。



WebBIOSを使用する前に

「WebBIOS」を使用する前に、サポート機能および注意事項を参照してください。

サポート機能

- ハードディスクドライブのモデル名/容量の情報表示
- ハードディスクドライブの割り当て状態表示
- バーチャルディスクの作成
 - RAIDレベルの設定
 - Stripe Blockサイズの設定
 - Read Policy/Write Policy/IO Policyの設定
- バーチャルディスクの設定情報・ステータスの表示
- バーチャルディスクの削除
- コンフィグレーションのクリア
- イニシャライズの実行
- 整合性チェックの実行
- マニュアルリビルドの実行
- リコンストラクションの実行

バーチャルドライブ作成時の注意事項

- 1. DGを構成するハードディスクドライブは同一容量および同一回転のものを使用してください。
- 2. VDを構築した後、必ずConsistency Checkを実施してください。
- 3. 本製品配下のVDにOSをインストールする際は、OSインストール用のVDのみを 作成してください。
- 4. WebBIOSはESMPRO/ServerManagerのリモートコンソール機能では動作しません。

5. WebBIOSのPhysical DriveとUniversal RAID Utilityのハードディスクドライブの対応は、以下の情報で判断します。

WebBIOS

Physical Viewで表示するスロット番号*


* Drives欄で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。スロット番号は「0~7」で表示され、ハードディスクドライブベイのスロット番号を表します。

Universal RAID Utility


物理デバイスの「プロパティ」で表示される[ID]

WebBIOSで表示するスロット番号とUniversal RAID Utilityの物理デバイスのIDが対応しています。詳細はUniversal RAID Utilityのユーザーズガイドを参照してください。

WebBIOSのPhysical Viewの表示画面



Universal RAID Utilityの物理デバイスのプロパティ画面



WebBIOSの起動とメニュー

WebBIOSの起動

以下の画面が表示された後、<Ctrl>+<H>キーを押してWebBIOS を起動します。

【POST画面イメージ (バーチャルディスク未設定時)】

LSI MegaRAID SAS - MFI BIOS Version XXXX (Build MMM DD, YYYY) Copyright (c) 20XX LSI Corporation

HA - X (Bus X Dev X) MegaRAID SAS 8708EM2 FW package: X.X.X - XXXX

O Virtual Drive(s) found on the host adapter.


0 Virtual Drive(s) handled by BIOS. Press <Ctrl> <H> for WebBIOS.__




- POST中は<Pause>キーなどの操作に関係ないキーを押さないでくだ
- <Ctrl>+<H>キーを押し忘れてしまった場合、またはPOST後に次ペー ジのMenu画面が表示されなかった場合は、再起動を行い、再度 <Ctrl>+<H>キーを押してください。

Main Menu

WebBIOS を起動すると最初に"Adapter Selection"画面が表示されます。WebBIOSを用いて操作を実施する[Adapter No.]を選択してチェックし、[Start]をクリックしてください。



Adapter Selectionを実行するとWebBIOSトップ画面が表示されます。



WebBIOS Menu

項 目	説 明
Controller Selection	Adapter Selection画面に戻ります。
Controller Properties	本製品の設定情報を表示します。
Scan Devices	本製品に接続されているハードディスクドライブを 再認識します。
Virtual Drives	すでに構成されているVDの操作画面を表示します。
Drives	本製品に接続されているハードディスクドライブの操 作画面を表示します。
Configuration Wizard	VDを構築するウィザードを表示します。
Physical View / Logical View	本製品に接続されているハードディスクドライブの表示 / VD構成の表示を切り替えます。
Events	イベント情報を表示します。
Exit	WebBIOSの終了画面へ移動します。

Virtual Driveのステータス表示(Physical Viewでは表示されません。)

項目	説 明
Optimal	VDが正常であることを示しています。緑色で表示されます。
Partially Degraded	該当するVDがRAID6を構成している状態において、 ハードディスクドライブが1台縮退していることを示しています。青色で表示されます。
Degraded	該当するVDのハードディスクドライブが1台、あるいは2台(RAID6構成時)縮退している状態を示しています。 青色で表示されます。
Offline	該当するVDがオフラインの状態です。 赤色で表示されます。
Initialization	該当するVDを初期化しています。
ConsistencyCheck	該当するVDの整合性をチェックしています。
Rebuild	該当するVDがリビルド中です。
BackGroundInitialize	該当するVDがバックグラウンドイニシャライズ中で す。
Reconstruction	該当するVDがリコンストラクション中です。

ハードディスクドライブのステータス表示


項 目	説 明
Unconfigured Good	本製品に接続されているハードディスクドライブで使用されていない状態です。青色で表示されます。
Online	コンフィグレーションに組み込まれているハードディスクドライブです。正常であることを示しています。 緑色で表示されます。
Offline	コンフィグレーションに組み込まれているハード ディスクドライブです。 オフライン状態であることを示しています。 赤色で表示されます。
Unconfigured Bad	該当するハードディスクドライブが故障しています。 (本ステータスのハードディスクドライブはPhysical Viewでのみ確認できます。) 黒色で表示されます。
Rebuild	該当するハードディスクドライブがリビルド中です。 黄土色で表示されます。
Hotspare	ホットスペアに指定したハードディスクドライブに表示されます。桃色で表示されます。




- Physical Viewの画面右側で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。
- スロット番号は「O~7」で表され、ハードディスクドライブベイのスロット番号を表示します。
- 本製品ではEvents機能をサポートしていません。
- S.M.A.R.T ステータス
 - Pred Fail Count が 1 以上のハードディスクドライブの情報は黄色で表示されます。
 - 過去にエラーがあったことを示しており、通常のディスクとして 使用することができますが、ディスクの交換をお勧めいたします。

Controller Properties

WebBIOSトップ画面にて「Controller Properties」をクリックすると、本製品の設定情報が表示 されます。




設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本製品の詳細設定が表示されます。



設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、次のページの詳細設定が表示されます。



"Schedule CC"の欄の[Supported]をクリックすると、整合性チェックのスケジュール運転の設定画面が表示されます。



初期設定値および、設定値説明


項目	設定値	説明	変更可否	備考
Battery Backup	Present None	増設バッテリのプロパティ画面 を表示します。 ・バッテリ搭載時 : Present ・バッテリ未搭載時 : None	_	
Set Factory Defaults	No	_	不可*1	
Cluster Mode	Disabled	_	不可	
Rebuild Rate	30	奨励設定値:30	可	
BGI Rate	30	奨励設定値:30	可	
CC Rate	30	奨励設定値:30	可	
Reconstruction Rate	30	奨励設定値:30	可	
Controller BIOS	Enabled	_	不可	
NCQ	Disabled	_	不可	
Coercion Mode	None	_	不可	
S.M.A.R.T Polling	300	_	不可	
Alarm Control	Disabled	Disabled:アラームなし Enabled:アラームあり Silence:アラームが鳴っている 場合、停止します	ਰ*2	
Patrol Read Rate	30	奨励設定値: 30	可	
Cache Flush Interval	4	_	不可	
Spinup Drive Count	2	_	不可	
Spinup Delay	12	_	不可	
Stop On Error	Disabled	_	不可	
Drive Powersave	Disabled	_	不可	
Stop CC On Error	No Yes	整合性チェックで不整合を検出 したときの動作を設定します。 No: 修復して継続します。 Yes: 中断します。	可	
Maintain PD Fail History	Enabled	_	不可	
Schdule CC	Supported	整合性チェックのスケジュール 運転を設定します。	可	

^{*&}lt;sup>1</sup>Set Factory Defaultsを実施すると出荷時設定に戻せなくなりますので、実施しないでください。 *²AlarmをEnableにすると、ハードディスクドライブが故障してVDがDegrade状態になった場合に本装置からアラーム が鳴ります。

設定値変更方法

"Controller Properties"画面にて設定変更可能なパラメータを変更した後、画面中央にある [Submit]ボタンをクリックして設定値を確定してください。

増設バッテリを搭載している際には、"Battery Backup"のステータスが"Present"と表示されます。[Present]をクリックすると、以下のバッテリステータス画面が表示されます。





上記プロパティ画面において"Auto Learn Period"、"Next Learn Time" および"Learn Delay Interval"は本製品では設定変更不可です。



- バッテリの状態を確認するには電流値を表すCurrentの値を参照してください。
 - ー バッテリが充電状態のときCurrentはプラスの値を示します。
 - ー バッテリが放電状態のときCurrentはマイナスの値を示します。
- WebBIOSでは画面の表示が自動で更新されません。しばらく時間が 経ってから画面表示を確認する場合は一度トップ画面に戻るなど表示を 切り替えてから再度確認してください。

Scan Devices

WebBIOSトップ画面にて[Scan Devices]をクリックすると、本製品に接続されているハードディスクドライブを再スキャンします。この機能はWebBIOS起動後に新たなハードディスクドライブを接続した際に有効です。




- 新たに接続したハードディスクドライブに他のコンフィグレーション情報が保存されている場合、以下の"Foreign Configuration"画面が表示されます。そのまま新たなハードディスクドライブとして使用する場合は、[Clear]をクリックしてください。新たに接続したハードディスクドライブ内のコンフィグレーション情報がクリアされます。
- 新たに接続したハードディスクドライブを使用してUniversal RAID Utilityで論理ドライブを作成する場合、他のコンフィグレーションが 残っていると論理ドライブを作成できません。その場合は、本機能を使用して残っているコンフィグレーションを削除してください。(*)
 - (*) Universal RAID Utilityには本機能はありません。



Virtual Drives

WebBIOSトップ画面にて[Virtual Drives]をクリックすると、すでに構成されているVDに対する操作画面が表示されます。VD一覧の欄には、既存のVDが表示されます。




項目	説明	
Fast Initialize	VD一覧で選択したVDの先頭領域をクリアします。	
Slow Initialize	VD一覧で選択したVDの全領域をクリアします。	
Check Consistency	VD一覧で選択したVDの全領域の整合性チェックを行います。不整合が見つかった場合は修復します。	
Properties	VD一覧で選択したVDのプロパティを表示します。	
Set Boot Drive(Current =XX) 初期值: NONE	オペレーティングシステムを起動するVDを指定します。 複数VD環境で、VDO以外のVDから起動する場合は、 手動で設定を変更する必要があります。それ以外の場 合は、初期値のままご使用ください。	
	(設定方法]1. VD一覧よりオペレーティングシステムを起動させるVDを選択します。2. Set Boot Drive (Current =XX)にチェックを入れます。3. [Go]をクリックします。	



- VDが存在しない場合は、VD一覧にVDが表示されません。本操作画面はVDが存在するときに使用してください。
- Set Boot Driveを正しく設定していても、本体装置のBIOSのBootプライオリティの順位によっては、オペレーティングシステムが起動できない場合があります。
- VD構成後、初回のCheck Consistency では警告が表示され、不整合 が検出されることがあります。

Drives

WebBIOSトップ画面にて「Drives]をクリックすると、本製品に接続されているPhysical Drive に対する操作画面が表示されます。






接続されているデバイスが存在しない場合は、画面右上の欄にハードディスク ドライブが表示されません。本操作画面はハードディスクドライブが接続され ているときに使用してください。


Physical Drive Properties

Physical Driveのプロパティの確認は以下の手順で行います。ここでは、Physical Driveのプロパティを確認する例を説明します。

- ① 確認するPhysical Driveをクリックして選択する。
- ② Propertiesのチェック欄をクリックする。
- ③ [Go]をクリックする。



以下のようなプロパティ画面が表示されます。



Physical Drive Propertiesでの操作

項 目	説 明
Locate	ディスクステータスランプを点灯、または点滅させます。
Make Global HSP	選択したハードディスクドライブをすべてのDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Make Dedicated HSP	選択したハードディスクドライブを特定のDGを対象とした ホットスペアに指定します。
Remove HOTSPARE	選択したハードディスクドライブをホットスペアから Unconfigured Goodの状態にします。
Make Unconf Bad	選択したハードディスクドライブのステータスを故障にします。ステータスがUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示されます。
Make Unconf Good	選択したハードディスクドライブのステータスを Unconfigured Goodに します。ステータスがUnconfigured Badのハードディスク ドライブに表示されます。
Prepare Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusを Powersaveにします。Power statusがOn、かつステータス がUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示され ます。
Undo Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusをオンにします。 Power statusがPowersaveのハードディスクドライブに表示されます。
Make Dive Offline	選択したハードディスクドライブをオフライン状態にします。 ステータスがOnlineのハードディスクドライブに表示されま す。
Make Drive Online	選択したハードディスクドライブをOnline状態にします。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。
Rebuild Drive	選択したハードディスクドライブが組み込まれているVDのリビルドを開始します。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。
Mark as Missing	選択したハードディスクドライブをVDを構成しているDGから除外します。ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。



本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Configuration Wizard

本製品に接続したハードディスクドライブを用いてVDを構築する機能です。本機能についてはバーチャルディスクの構築(330ページ)にて説明します。

Controller Selection

本体装置に本製品を複数枚実装した際に、各アダプタの設定を行うために、WebBIOSにてコントロールするアダプタを変更する必要があります。WebBIOSトップ画面より[Controller Selection]をクリックすると、WebBIOS起動時に表示される"Adapter Selection"画面が表示されます。

Physical View / Logical View

VDを構築している場合、WebBIOSトップ画面にDGが表示されます。[Physical View]をクリックすると、DGを構築しているハードディスクドライブの情報が表示されます。[Logical View]をクリックすると、DG内で構築されているVDが表示されます。

Events


イベント情報を確認する画面です。



本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Exit

WebBIOSトップ画面より[Exit]をクリックすると、WebBIOSを終了するための確認画面が表 示されます。WebBIOSを終了する際は、以下の画面にて[Yes]をクリックしてください。



WebBIOSが終了すると、以下の画面が表示されます。本体装置を再起動してください。



バーチャルディスクの構築

ここではWebBIOSを用いてVDを構築する手順を説明します。

Configuration Wizard

WebBIOSを起動し、トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックすると、以下の画面が表示されます。該当する操作を選択し、画面右下の[Next]をクリックしてください。




項目	説 明
Clear Configuration	コンフィグレーション(RAID情報)をクリアします。
New Configuration	コンフィグレーションをクリアし、新しいVDを作成 します。
Add Configuration	既存VDに加え、新たにVDを追加します。



New Configurationで新たにVDを作成する場合、既存のVD情報は失われますのでご注意ください。

[Add Configuration]を選択した場合、以下の画面が表示されます。 必ず[Manual Configuration]を選択して、[Next]をクリックしてください。







本製品では"Automatic Configuration"機能はサポートしていません。

複数台のハードディスクドライブをひとまとめのDGとして定義します。


① DG を構成するハードディスクドライブを <Ctrl> キーを押しながらクリックすることで、 複数台選択します。




② 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックします。




③ 画面右側 Disk Groupsの欄に、新しいDGが設定されます。DGの確定するために、画面右下の[Accept DG]をクリックします。




DG設定後、画面右下の [Next] をクリックします。



- DGの設定後、スパン定義画面が表示されます。
- 画面左側Array With Free Space欄から、VDを設定するDGを選択し「Add to SPAN]をク リックすると、画面右側Span欄にDGが設定されます。



⑦ スパン設定完了後、画面右下の[Next]をクリックします。






- RAIDO,1,5,6を構築する場合は、スパン設定は1つのDGだけを設定してください。複数のDGに対して一度にVD設定する場合、1つ目のDGに対してVD設定してから、次のDGを選択してVDを設定してください。
- RAID10,50のスパン構成を構築する場合は、同じ数量のハードディスクドライブで構成された複数のDGをスパン設定してください。
- 異なる数量のハードディスクドライブで構成されたDGをスパン設定することはできません。

前画面の操作で作成したDG内にVDを構築します。DG確定後、VD定義画面が表示されます。 画面右側の画面右側の中段の"NextLD,Possible RAID Levels"には、DG内に構築可能なVD のRAIDレベルおよび最大容量が表示されています。

例として、RAID 5で最大容量135.312GBのVDを構築します。


- ① 画面左側の設定項目欄へ必要なパラメータを入力します。
- ② "Select Size"欄へ容量"135.132"を入力し、"GB"の単位を選択します。
- ③ VDの設定完了後、画面中央下[Accept]をクリックします。
- ④ 続けてVDの設定を行う場合は、[Back]をクリックしスパン定義画面から同様の手順で設定を行います。






- あらかじめ"Select Size"欄に入力されている容量は、2台の場合は RAID1、3台以上の構成の場合はRAID6の最大容量です。初期で選択 されているRAIDレベルを変更して設定した場合の最大容量は、"Next LD, Possible RAID Levels"を参照し手動で入力する必要がありま す。
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択しても構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してください。

⑤ VDの設定完了後、[Next]をクリックします。






- ハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID1が作成できる場合がありますが、本製品はハードディスクドライブが2台構成のRAID1以外はサポートしていません。構成しないでください。
- WebBIOSを用いても、3台のハードディスクドライブを使用した、「ストライプサイズが8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。
- ⑥ DG内にVDが設定され、以下の画面が表示されます。設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。




"Save this Configuration?" というメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。

- "Want to Initialize the New Virtual Drives?" と新規VDに対しファストイニシャライズ を実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実 施する場合は[Yes]をクリックしてください。
- ⑨ "Virtual Drives" 操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左 下の[Home]をクリックしてください。




⑩ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。




Configure SPAN


例として、4台のハードディスクドライブを使用してRAID10(RAID1のスパン構成)を構築する手順を以下に説明します。




- ① WebBIOSトップ画面より[Configuration Wizard]をクリックして、ウィザードを起動します。
- ② DGを構成するハードディスクドライブを<Ctrl>キーを押しながらクリックして選択します。(例として2つのDGを構築しスパンします。)




③ 選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックし、画面右側Disk Groups欄にDGが 設定されたことを確認して、[Accept DG]をクリックして確定します。




④ 画面右側Disk Groupsの欄に、新しいDGが構築されます。同様の手順で2つ目のDGを構 築し、画面右下の[Next]をクリックします。




- DG確定後、以下のスパン定義画面が表示されます。
- 画面左側Array With Free Space欄から、DG 0を選択し[Add to SPAN]をクリックして、 画面右側Span欄にDGを設定します。




続けてDG1を選択し[Add to SPAN]をクリックします。2つのDGが画面右側Span欄に設定後、画面右下の[Next]をクリックします。



⑧ VD定義画面が表示されます。画面左側へ必要なパラメータを入力し、画面中央下の「Accept]をクリックします。




画面右側の欄に、DGOとDG1がどちらもVD Oに定義されていること確認し、画面右下の [Next]をクリックします。




各スパンのハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID10が 作成できる場合がありますが、本製品は各DGのハードディスクドライブが2 台ずつの組み合わせのRAID10以外はサポートしていません。構成しないでく ださい。

(10)"Preview"画面が表示されますので、設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept] をクリックします。



- "Save this Configuration?"と確認のメッセージが表示されますので、[Yes]をクリック します。
- "All data on the new Virtual Drives will be lost. Want to Initialize?" と構築したVDに対 してファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。 ファストイニシャライズを実施する場合は[Yes]をクリックしてください。

- ③ "Virtual Drives"操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックしてください。
- ⑭ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。



VD Definition設定項目

「Configuration Wizard」の設定項目一覧です。

設定項目	パラメータ	備考
RAID Level	RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6/ RAID 00 / RAID 10 / RAID 50 / RAID60	RAID 00とRAID 60は未サ ポート
Strip Size	8 KB/16 KB/32 KB/64 KB/128 KB/ 256 KB/512 KB/1024 KB	奨励設定値:64KB
Access Policy	RW / Read Only / Blocked	奨励設定値:RW
Read Policy	Normal / Ahead / Adaptive	奨励設定値: Normal
Write Policy	WBack / Wthru	WBack: ライトバック WThru: ライトスルー
WrtThru for BAD BBU	チェックあり/ チェックなし	Write Policyをライトバックに設定している場合のモードを選択します。 チェックあり: 通常ライトバックチェックなし: 常時ライトバック 奨励設定値: チェックあり
IO Policy	Direct / Cached	奨励設定値: Direct
Disk Cache Policy	Unchanged / Enabled / Disabled	奨励設定値: Disabled
Disable BGI	No / Yes	VD作成後にBack Ground Initializeを実施するか否か を設定します。 奨励設定値: No



- BGI(Back Ground Initialize)は以下のVDでのみ動作します。
 - ハードディスクドライブ5台以上で構成されたRAID5のVD
 - ハードディスクドライブ7台以上で構成されたRAID6のVD
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択して も構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してくだ さい。

ライトキャッシュ設定(Write Policy)については、WrtThru for BAD BBUとの組み合わせにより、以下のモードがあります。お客様の環境に合わせて設定してください。

		WrtThru for BAD BBU		
		チェックあり	チェックなし	
Write Policy	WBack	通常ライトバック 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しますが、バッテリの異常時 や充電が完了していない場合に は、自動的にライトスルーに切り 替わるモードです。データ保持の 観点からも安全性が高いため、本 モードに設定することを奨励して います。	常時ライトバック バッテリの状態およびバッテリの 有無にかかわらず、書き込み時に 常にキャッシュメモリを使用しま す。本モードに設定する場合は、 必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。	
	WThru	ライトスルー 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しないモードです。データ保 持の観点から最も安全性が高い モードですが、書き込み性能はラ イトバック設定に比べ劣ります。	※本モードはありません。 VD作成時にWrtThru forBAD BBUにチェックを入れなくても、 作成後に自動的にチェックが入り ます。	



- 常時ライトバックを選択した場合は、バッテリ異常時、または充電が不十分である場合もライトバックで機能します。このため、停電時にキャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 常時ライトバックを使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使用してください。


ディスクキャッシュ設定(Disk Cache Policy)には、以下のモードがあります。ご使用の環 境に合わせて設定してください。

項目	説 明
Unchanged	・物理デバイスが持つデフォルトのライトキャッシュの設定を使用するモードです。・デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードに設定しないでください。
Enabled	物理デバイスのライトキャッシュを常に使用する モードです。本モードに設定する場合は、必ず無停電電源を使 用してください。
Disabled	・物理デバイスのライトキャッシュを使用しない モードです。 ・性能は上記のEnable設定と比べると劣りますが、 データ保持の観点から最も安全性が高いモードで す。 ・データ保持の安全性の観点から、本モードに設定 することを奨励しています。



- ディスクキャッシュの設定をUnchangedとした場合、物理デバイスの デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本 モードには設定しないでください。
- ディスクキャッシュの設定をEnableにすると、物理デバイスのライト キャッシュを使用します。このため、停電時に物理デバイスのキャッ シュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 物理デバイスのライトキャッシュを使用する場合は、必ず無停電電源を 使用してください。

RAID LevelとStripe Size以外はVD作成後変更することができます。WebBIOSトップ画面で [Virtual Drives]をクリックし、Policies枠内の設定を変更した後[Change]ボタンをクリックし てください。




各種機能操作方法

整合性チェック(Check Consistency)機能

整合性チェック(Check consistency)はVDの整合性をチェックするための機能です。 WebBIOSでは以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、整合性チェックを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Check Consistencyチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。




⑥ VD構築後1回目のConsistency Checkに対しては、以下の警告文が表示されることがあります。Consistency Checkを行う場合は、[Yes]をクリックしてください。このときに不整合が多数検出されることがありますが、故障ではありません。



⑦ Virtual Drives画面左に、Check Consistencyの進捗が表示されます。

⑧ Virtual Drives画面左下の[Home]をクリックして、トップ画面に戻ってください。





VDを作成した後、1回目に実施する整合性チェックでは未使用領域の整合性 が取れていない可能性があるため、不整合箇所を多数検出し、警告ログが登録 される可能性があります。

マニュアルリビルド機能


故障したハードディスクドライブの交換することで、リビルドは通常ホットスワップ(活栓挿抜)で行うことができます。本体装置の電源をオフにしてからハードディスクドライブを交換した場合、自動的にリビルドを開始しません。その場合には、以下に説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧してください。

ĦO 重要

- ホットスワップでハードディスクドライブを交換してリビルドする場合は、オペレーティングシステムまたはWebBIOSを立ち上げた状態でディスクを交換してください。
- リビルドの進捗はUniversal RAID Utilityの画面で確認するか、あるいはWebBIOSのトップ画面でリビルド中のVirtual Diskをクリックすることで確認できます。
- WebBIOSでリビルドの進捗画面を表示したままにすると本体装置に よっては処理が遅くなる場合があるため、確認後トップ画面に戻ってく ださい。

ハードディスクドライブ 3台を用いてRAID5のVDを構築している環境において、ハードディスクドライブが1台故障したケースを例に説明します。今回は活栓交換を行わず装置の電源をオフにしてから故障したハードディスクドライブを交換しているため、オートリビルド機能は動作しません。そこで、以下で説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧します。

- ① WebBIOS を起動します。トップ画面右側の交換したハードディスクドライブのステータスが" Unconfigured Good"となっていることを確認してください。例ではスロット番号2のハードディ スクドライブを交換しています。
 - PD Missing:BackPlane 252:Slot2という表示は、「スロット番号2に取り付けられていたVDを構成するハードディスクドライブが存在していない、あるいは構成から外されている」ことを示しています。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(ここではスロット番号2のハードディスクドライブ)をクリックします。




③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。

④ 画面下の" Make Global HSP" または、リビルドしたいDGを選択して" Make Dedicated HSP" をチェックし、画面中央下の[Go]をクリックしてください。




⑤ リビルドの進捗が画面下に表示されます。[Home]キーを押してトップ画面に戻ってください。






整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタスクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる場合があります。

⑥ リビルド中、トップ画面は以下のように表示されます。リビルド中のPhysical Driveをクリックするとリビルドの進捗画面が表示されます。




リビルドが完了するとリビルドしていたPhysical DriveのステータスはOnlineになり、 VDのステータスはOptimalになります。



ホットスペアの設定

ハードディスクドライブ 3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハー ドディスクドライブを追加し、そのハードディスクドライブをHot Spare Diskに設定するケー スを例に説明します。

- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブの ステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(この例ではスロット番号 3のハードディスクドライブ)をクリックします。



③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。


④ 画面左下の" Make Global HSP"をチェック、またはホットスペアを設定したいDGを選択した上で" Make Dedicated HSP"にチェックを入れ、画面中央下の[Go]をクリックしてください。


項目	説 明	
Global HSP	全てのDGに対し使用可能なホットスペアのことです。	
Dedicated HSP	特定のDGに対し使用可能なホットスペアのことです。 設定する際には、使用する先のDGを指定する必要が あります。	



⑤ 新しく接続したハードディスクドライブのステータスが"GL HOTSPARE"、あるいは"DED HOTSPARE"になります。

画面左下の[Home]をクリックしてWebBIOSのトップ画面に戻ってください。







リコンストラクション機能

ハードディスクドライブ3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハードディスクドライブを追加し、ハードディスクドライブ4台RAID5のVDへ変更するケースを例に説明します。


- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブのステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- ② トップ画面右側より、リコンストラクションを行いたいVD(この例では、VD 0)をクリックします。



VDの設定画面が表示されます。



④ 画面右側に、リコンストラクション機能に必要な項目が表示されています。



- ⑤ "Migration with addition"を選択します。
- ⑥ リコンストラクション後のRAIDレベルを決定します。
- ⑦ 追加するハードディスクドライブを選択します。
- ⑧ ⑤~⑦の操作完了後、画面右下[Go]をクリックしてください。
- ⑨ 画面左下に進捗が表示されます。画面左下の[Home]をクリックして、WebBIOSトップ 画面に戻ってください。




- リコンストラクション実行後に、VDの容量が正常に表示されない場合 があります。その場合はトップ画面からScan Devicesを実施してくだ さい。
- 整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタスクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる場合があります。

Locate機能

LocateはハードディスクドライブのLEDを点灯、または点滅させ、スロット位置を確認するコマンドです。VDまたはホットスペアディスクの追加、リコンストラクション、ハードディスクドライブの予防交換などを行う場合は事前にハードディスクドライブのスロット位置を確認することをお奨めします。

Locateコマンドの実行手順(WebBIOSの場合)


- ① WebBIOSのトップ画面右側で確認するPhysical Driveをクリックしてください。
- ② Physical Driveのプロパティが表示されます。Locateのチェック欄をクリックしてください。
- ③ [Go]をクリックしてください。ハードディスクドライブのLEDが点灯、または点滅します。



Slow Initialize機能

Slow InitializeはVDのデータ領域の全セクタに 0 ライトし、初期化する機能です。WebBIOS で実施する場合は以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。 (2)
- ③ Virtual Drives画面右上より、Slow Initializeを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Slow Initializeのチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。





- WebBIOSのConfiguration WizardでVDを作成するときは、Fast Initializeを実行しパーティション情報が書かれている先頭セクタのみを クリアします。
- Slow Initializeは完了するまで時間がかかります。

WebBIOS & Universal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、RAIDシステムのコンフィグレーション、および管理、監視を行うユーティリティとして、Universal RAID Utilityがあります。

WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語

WebBIOSとUniversal RAID Utilityは、使用している用語に差分があります。WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用するときは、以下の表を元に用語を組み替えてください。

WebBIOSの使用用語	Universal RAID Utilityの使用用語	
	RAIDビューア	raidcmdコマンド
Controller (Adapter)	RAIDコントローラ	RAID Controller
Virtual Disk	論理ドライブ	Logical Drive
Disk Group	ディスクアレイ	Disk Array
Physical Drive	物理デバイス	Physical Drive

| Telestation | Telestation

RAIDシステムの各コンポーネントを管理するための番号は、WebBIOSとUniversal RAID Utilityでは表示方法が異なります。以下の説明を元に識別してください。

AdapterとRAIDコントローラ

WebBIOSは、Adapterを0オリジンの番号で管理します。Adapterの番号を参照するには、Homeメニューの"Adapter Selection"で表示する[Adapter No]を参照します。

Universal RAID Utilityは、RAID コントローラを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID UtilityでRAIDコントローラの番号を参照するには、RAIDビューアではRAIDコントローラのプロパティの[番号]を、raidcmdコマンドでは、RAIDコントローラのプロパティの[RAID Controller #X]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理するAdapter番号もRAIDコントローラのプロパティの[ID]で参照できます。

Virtual Diskと論理ドライブ

WebBIOSは、Virtual Diskを0オリジンの番号で管理します。Virtual Diskの番号は、Virtual Diskの[VD X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、論理ドライブを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityで論理ドライブの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティの[番号]を、raidcmdコマンドでは、論理ドライブのプロパティの[RAID Controller #X Logical Drive #Y]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理する論理ドライブ番号も論理ドライブのプロパティの[ID]で参照できます。

ディスクアレイ

WebBIOSは、ディスクアレイを0オリジンの番号で管理します。ディスクアレイの番号は、 DrivesやVirtual Diskの[DG X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、ディスクアレイを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityでディスクアレイの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパ ティの[ディスクアレイ]を、raidcmd コマンドでは、ディスクアレイのプロパティの[RAID Controller #X Disk Array #Y)を参照します。

Physical Driveと物理デバイス

WebBIOSは、Physical Driveをスロット番号、コネクタ番号の2つの0オリジンの番号で管理 します。これらの番号は、Physical Drivesのプロパティで参照できます。

Universal RAID Utilityは、物理デバイスを1オリジンの番号とID、エンクロージャ番号、スロッ ト番号で管理します。番号は、接続している物理デバイスを[ID]の値を元に昇順に並べ、値の 小さいものから順番に1オリジンの値を割り当てたものです。IDはWebBIOSで表示するス ロット番号と同じ値です。エンクロージャ番号とスロット番号は、1オリジンの番号です。 Universal RAID Utilityでこれらの番号を参照するには、RAIDビューアでは、物理デバイスの プロパティの[番号]と[ID]、[エンクロージャ]、[スロット]を、raidcmdコマンドでは、物理デ バイスのプロパティの[RAID Controller #X Physical Drive #Y]と[ID]、[Enclosure]、[Slot]を 参照します。

優先度の設定

WebBIOSは、RAIDコントローラのリビルド優先度、パトロールリード優先度、整合性チェッ ク優先度の設定項目を数値で表示/設定しますが、Universal RAID Utilityは、高/中/低の3つの レベルにまるめて表示/設定します。



- WebBIOSでは、BGI Rate(バックグラウンドイニシャライズの優先度)も 設定できますが、Universal RAID Utilityではバックグラウンドイニシャ ライズの優先度は設定できません。
- Universal RAID Utilityは、初期化優先度も設定できますが、本製品では 初期化優先度を設定できません。そのため、RAIDビューアのプロパ ティの[オプション]タブに[初期化優先度]の項目を表示しません。また、 raidcmdコマンドで初期化優先度を設定すると失敗します。

それぞれの項目ごとの数値とレベルの対応については、以下の表を参照してください。

WebBIOSでの設定値とUniversal RAID Utilityの表示レベル

項目	WebBIOSの設定値	Universal RAIDUtility 表示レベル
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)

Universal RAID Utilityでレベル変更時に設定する値

項目	Universal RAIDUtility 選択レベル	設定値
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10

RAID6の論理ドライブの作成

Universal RAID Utilityでは、RAID 6の論理ドライブを作成するには、4台以上の物理デバイスが必要です。3台の物理デバイスでRAID 6の論理ドライブを作成するには、WebBIOSを使用してください。



WebBIOSを用いても、3台の物理デバイスを使用した、「ストライプ容量が 8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。

リセット

本装置が動作しなくなったときに参照してください。


リセットにはスイッチによるハードリセットとキーボードからのソフトリセットの2つがあ ります。



リセットは、本装置のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアして しまいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がな にも処理していないことを確認してください。

ハードリセット

本装置前面にあるRESETスイッチを押します。



ソフトウェアリセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete> キーを押してください。リセットを実行します。

強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWER スイッチを押しても電源をOFFにできなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)

HO 重要

リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。

